

ELD2-RS

СЕРВОДРАЙВЕРЫ СЕРИИ ELD2-RS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая информация	2
2.	Характеристики	3
2.1.	Технические характеристики	3
2.2.	Эксплуатационные характеристики	4
3.	Монтаж драйвера	5
3.1.	Параметры установки	5
3.2.	Правила установки	6
4.	Подключение драйвера	7
4.1.	Схема подключения и требования	7
4.2.	Назначение выводов и описание разъемов	9
5.	Подключение входов/выходов	. 16
5.1.	Подключение входов	.16
5.2.	Подключение выходов	.19
5.3.	Подключение управляющих сигналов	.21
5.4.	Подключение аналогового сигнала	24
6.	Поиск неисправностей	.25
6.1.	Индикаторы состояния	25
6.2.	Коды ошибок	26
6.3.	Неисправности и методы их устранения	28
7.	Список параметров	. 37
8.	Управление и настройка по ModBus через Motion Studio	.52
8.1.	Установка и настройка Motion Studio	53
9.	Передача данных по ModBus	. 57
9.1.	Примеры сообщений	57



1. Общая информация

Серводрайверы серии ELD2-RS компании Leadshine предназначены для управления PMSM и BLDC синхронными серводвигателями. Серводрайверы ELD2-RS поддерживают серводвигатели постоянного тока с 17-битным абсолютным и 2500-линейным инкрементальным энкодерами, обеспечивающими повышенную точность и стабильность. Питаются напряжением от 24 до 70 В постоянного тока. Имеют интерфейсы управления STEP/DIR и RS-485 (протокол ModBus RTU).

Состав комплекта

1. Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELD2-RS(7010/7015B/7020B/7030B)

() Индекс "В" в названии модели означает наличие выхода управления тормозом (24 В, 1А)

Функциональность драйвера

- точное управление позицией, скоростью и крутящим моментом;
- поддержка абсолютных энкодеров с разрешением до 17 бит;
- поддержка инкрементальных энкодеров с разрешением 2500 импульсов на оборот;
- интерфейсы управления STEP/DIR и RS-485;
- наличие 2 скоростных входов, 1 аналогового входа, 4 программируемых входов с открытым коллектором и 2 программируемых выходов с открытым коллектором;
- наличие выводов ошибки, готовности серводвигателя, возврата на базу и других;
- для настройки параметров используется интерфейс RS-232;
- имеется защита от превышения или падения напряжения, превышения тока, перегрузки, ошибки энкодера, ошибки позиционирования, превышения скорости и аварийное торможение;
- питание от 24 до 70 В постоянного тока, максимальный выходной ток от 10 до 30 А (в зависимости от модели);
- управление двигателями мощностью до 1200 Вт (в зависимости от модели).



2. Характеристики

2.1. Технические характеристики

Модель	ELD2-RS7010	ELD2-RS7015B	ELD2-RS7020B	ELD2-RS7030B	
Номинальная выходная мощность, Вт	400	600	750	1200	
Номинальный выходной ток, А	10	15	20	30	
Максимальный выходной ток, А	35	45	80	90	
Напряжение питания (постоянного тока), В	от 24 до 70				
Мощность двигателей, Вт	до 1200				
Управление серводвигателем	Посредством IGBT с использованием пространственно-векторной ШИМ				
Обратная связь (энкодер)	Инкрементальный 2500 импульсов/оборот, абсолютный 17 бит				
Входы управляющих импульсов	2 скоростных входа, 5 В, до 500 кГц				
Выходы сигналов энкодера	дифференциальные, 5 В, фазы А, В, Z энкодера				
Цифровые входы	4 программируемых входа с открытым коллектором (24 В)				
Цифровые выходы	2 программируемых выхода с открытым коллектором (24 В)				
Аналоговые входы	1 вход от -10 до 10 В				
Режимы управления	позицией, скоростью, моментом				
Передаточное отношение	5000 : 1				
Электронное	1~32767/1~32767				
передаточное отношение					



Тормозной резистор	внешний	
Интерфейс подключения	RS-485 (ModBus)	
Габаритные размеры, мм	118 x 79.5 x 25.5	175 x 100.5 x 31
Вес, г	450	640

2.2. Эксплуатационные характеристики

Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
Рабочая температура, ^о С	от 0 до +45
Температура хранения, ^о С	от -20 до +65
Влажность воздуха, %	от 40 до 90
Вибрационные воздействия	не более 4.9 м/с ²
Установка	Вертикальная



3. Монтаж драйвера

3.1. Параметры установки



Рис. 1. Габаритные размеры драйвера ELD2-RS7010



Рис. 2. Габаритные размеры драйвера ELD2-RS7015B/7020B/7030B





www.darxton.ru



Рис. 3. Установочные размеры драйверов ELD2-RS

3.2. Правила установки

Неправильная установка может привести к неисправности драйвера или преждевременному выходу из строя драйвера и / или двигателя. Для предотвращения негативных последствий соблюдайте следующие правила монтажа:

- Устанавливайте драйвер в местах, не подверженных воздействию коррозионных или легковоспламеняющихся газов, а также горючих материалов.
- Устанавливайте драйвер в закрытом электрическом шкафу, изолированном от влаги и пыли, и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Устанавливайте драйвер перпендикулярно монтажной поверхности.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию драйвера. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты и достаточно свободного пространства.
- Заземлите устройство и убедитесь, что провода заземления надежно подключены.



4. Подключение драйвера

4.1. Схема подключения и требования





Рис. 4. Блок-схема подключения



Требования к кабелю питания и кабелю подключения двигателя:

- Для кабелей +VDC, GND, A+, A-, B+, B- диаметр сечения должен быть ≥0.3 мм² (AWG15-22).
- Рекомендуется установить фильтр помех между источником питания и драйвером.

Требования к сигнальному кабелю ввода/вывода:

- Для кабелей подключения ко входам и выходам диаметр сечения должен быть ≥0.12 мм² (AWG24-26).
- Рекомендуется использовать экранированную витую пару длиной до 3 м (лучше как можно короче).
- Для минимизации помех кабели ввода/вывода необходимо расположить максимально далеко от кабелей питания.

Требования к кабелю подключения RS-485:

• Рекомендуется использовать Ethernet-кабель длиной до 100 м.

💧 Внимание!

- Не подключайте "на горячую" двигатель, энкодер и интерфейс RS-232 при включенном драйвере.
- Проверьте соединения и убедитесь, что полярность напряжения в линии питания правильная.
- Убедитесь, что напряжение источника питания не превышает входного диапазона драйвера.
- При использовании двигателя с малым током измените выходной ток драйвера перед включением двигателя.
- Подождите 5 минут после выключения питания драйвера прежде чем переместить или переподключить его.



4.2. Назначение выводов и описание разъемов



Рис. 5. Внешний вид драйвера серии ELD2-RS





Рис. 6. Коннекторы драйвера серии ELD2-RS

Коннектор	Описание
CN1	Входные и выходные сигналы
CN2	Сигналы энкодера
CN3	Питание драйвера и двигателя
CN4	Тормозной резистор
CN5	Коммуникационный интерфейс RS-485
CN6	Настроечный интерфейс RS-232
RSC	Поворотный переключатель настройки адреса
DIP ключи	Скорость передачи данных: SW1-SW2
	Оконечный резистор RS-485: SW3
	Направление вращения или старший бит: SW4



Табл. 1. CN1 Разъём входных и выходных сигналов

Внешний вид	Пин	Сигна л	Вход/	Описание
			выход	
	1	DI1+	Вход	Дифференциальный вход управляющих импульсов (STEP),
	2	DI1-	Вход	напряжение 5 В, частота 500 кГц
	3	DI2+	Вход	Дифференциальный вход управляющих импульсов (DIR),
	4	DI2-	Вход	напряжение 5 В, частота 500 кГц
	5	COMI	Вход	Общее питание для цифровых входов, 12-24 В
	6	DI3	Вход	Цифровой вход 3 (сигнал ENABLE),
				активный уровень LOW,
				напряжение 24 В, частота 20 кГц
	7	DI4	Вход	Цифровой вход 4 (сигнал сброса ошибки),
				активный уровень LOW,
				напряжение 24 В, частота 20 кГц
	8	DI5	Вход	Цифровой вход 5 (сигнал РОТ),
				активный уровень LOW,
				напряжение 24 В, частота 20 кГц
	9	DI6	Вход	Цифровой вход 6 (сигнал NOT),
				активный уровень LOW,
				напряжение 24 В, частота 20 кГц
	10	Vin+	Вход	Аналоговый вход, напряжение от -10 до +10 В,
	11	Vin-	Вход	встроенный входной резистор 20 кОм
	12	A+	Выход	Фаза А энкодера двигателя
	13	A-	Выход	
	14	B+	Выход	Фаза В энкодера двигателя
	15	B-	Выход	
	8	D0+	Выход	Дифференциальный выход (24 В, 100 мА) для ELD2-RS7010
	9	D0-	Выход	Выход тормоза (24 В, 900 мА) для ELD2-RS7015B/7020B/7030B
	10	D01	Выход	Цифровой выход 1 (сигнал ALARM), ток 8 мА
	11	D02	Выход	Цифровой выход 2 (сигнал Servo-Ready), ток 8 мА
	12	СОМО	Выход	Общее питание для цифровых выходов, 24 В

При напряжении 12 В управляющих сигналов STEP/DIR нужен резистор номиналом R=1 кОм При напряжении 24 В управляющих сигналов STEP/DIR нужен резистор номиналом R=2 кОм



Табл. 2. CN2 Разъём сигналов энкодера

Внешний вид	Пин	Сигнал	Описание
	1	Оплётка	Заземление
	2	HU	Вход U датчика Холла
	3	HW	Вход W датчика Холла
	4	HV	Вход V датчика Холла
	5	VCC	Питание энкодера 5 вольт
	6	GND	
	7	EZ+	Вход канала Z+
	8	EZ-	Вход канала Z-
	9	EB+	Вход канала В+
	10	EB-	Вход канала В-
	11	EA+	Вход канала А+
	12	EA-	Вход канала А-

Табл. 3. CN3 Разъём питания драйвера и двигателя

Внешний вид Пин Сигнал Описание VCC 1 Питание драйвера 24-70 вольт 2 GND 3 W Подключение фаз двигателя V 4 5 U 6 ΡE



Табл. 4. CN4 Разъём подключения тормозного резистора

Внешний вид	Пин	Сигнал	Описание
	1	RB+	"+" подключения резистора
	2	RB-	"-" подключения резистора

Табл. 5. Выбор тормозного резистора

Драйвер	Сопротивление, Ом	Мощность, Вт
ELD2-RS7015B	от 5 до 10	50
ELD2-RS7020B	от 5 до 10	100
ELD2-RS7030B	от 5 до 10	150

Используйте тормозной резистор при торможении или смене направления вращения двигателя на высоких скоростях, а также при перегреве привода. Номинал и мощность резистора выбирается согласно таблице ниже.

Табл. 6. CN5 Разъёмы интерфейса RS-485

Внешний вид	Пин	Сигнал	Описание
	IN-1	RS-485+	RS-485 TxD+
	IN-3	RS-485-	RS-485 TxD-
	IN-5	GND	Земля
	OUT-1	RS-485+	RS-485 TxD+
	OUT-3	RS-485-	RS-485 TxD-
	OUT-5	GND	Земля
	Другие	(зарезервировано)	Не подключены



Табл. 7. CN6 Разъём интерфейса RS-232

Внешний вид	Пин	Сигнал
	1	5V
	2	TxD
	3	GND
	4	RxD

📀 Настройка по RS-232 осуществляется через кабель CABLE-PC-1 от Leadshine

Табл. 8. RSC переключатель

Внешний вид	No	Slave ID	No	Slave ID
345	0	Pr.5.31 Def = 16	8	8
- /	1	1	9	9
	2	2	А	10
8 0 0 8	3	3	В	11
	4	4	С	12
	5	5	D	13
	6	6	E	14
	7	7	F	15



Табл. 9. DIP Switches

Скорость передачи данных		Резистор 120 Ом	0 Ом RS-485 Направление врац старший бит для S		ения/ lave ID	
Скорость	SW1	SW2	Состояние	SW3	Направление/ старший бит	SW4
Pr5.30 Def=9600	OFF	OFF	Не подключен	OFF	CCW/High Bit=0	OFF
19200	ON	OFF	Подключен	ON	CW/High Bit=1	ON
38400	OFF	ON	Оконечный резистор 120 Ом нужен для помехоустойчивости при передаче данных по RS-485		Направление выбирає Pr6.33=0. Старший бит выбирає	ется при тся при
57600	ON	ON			Pr6.33=1.	

5. Подключение входов/выходов

5.1. Подключение входов

Подключение ко входам производится по следующей схеме:

UD Darxton ЧПУ для всех Всё для ЧПУ	www.darxton.ru



Рис. 7. Схема входных подключений

COMI при схеме с общим анодом подключается к 12-24 вольтам, с общим катодом - к 0 вольт. Ток должен быть больше 100 мА.

Pr4.00	Name	Input selection D	Mode	Ρ	S	Т		
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0x2		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0x04	01	
	Repower	0						
Pr4.01	Name	Input selection D) 4		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0x1		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0x04	03	
	Repower	0						
Pr4.02	Name	Input selection D	015		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0x0		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0x04	05	
	Repower	0						



Pr4.03	Name	Input selection DI6			Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0x6		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0x040	77	
	Repower	0						

Задайте назначение функции ввода для параметра DI. Этот параметр использует шестнадцатеричную систему счисления для установки значений. Значения функций указаны в таблице ниже.

Табл. 10. Настройка значений параметров входов

Сигнал	Обозначение	Установленное з	ачение	
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый	
Отключен	-	00h	Не установлено	
Входящий сигнал запрета прямого хода	POT	01h	81h	
Входящий сигнал запрета обратного хода	NOT	02h	82h	
Команда включения сервосистемы	SRV-ON	03h	83h	
Вход перезагрузки аварийного сигнала	A-CLR	04h	Не установлено	
Вход переключения режима управления	C-MODE	05h	85h	
Переключение коэффициента передачи	GAIN	06h	86h	
Вход перезагрузки регистра ошибок	CL	07h	Не установлено	
Вход запрета сигналов управления	INH	08h	88h	
Вход переключения электронного передаточного отношения 1	DIV1	0Ch	8Ch	
Вход переключения электронного передаточного отношения 2	DIV2	0Dh	8Dh	
Выбор предустановленной скорости 1	INTSPD1	OEh	8Eh	
Выбор предустановленной скорости 2	NTSPD2	0Fh	8Fh	
Выбор предустановленной скорости 3	INTSPD3	10h	90h	
Вход назначения нулевой скорости	ZEROSPD	11h	91h	
Вход знака установки скорости	VC-SIGN	12h	92h	
Вход знака установки крутящего момента	TC-SIGN	13h	93h	
Ввод принудительного аварийной остановки	E-STOP	14h	94h	



🛕 Примечания

- "Нормально разомкнутый" означает поступление входного сигнала ПЛК.
- "Нормально закрытый" означает поступление входного сигнала внутри драйвера.
- Не устанавливайте значение параметра больше того, что указано в таблице.
- Не дублируйте функции разными сигналами. Появится ошибка.

Табл. 11. Регистры команд, связанные с настройками входов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение		
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый	
Триггер	CTRG	20h	A0h	
Сигнал поиска базы	HOME	21h	A1h	
Принудительная остановка	STP	22h	A2h	
Прямое направление при ручном движении	J0G+	23h	A3h	
Обратное направление при ручном режиме	J0G-	24h	A4h	
Предел движения вперед	PL	25h	A5h	
Предел движения назад	NL	26h	Aóh	
Сигнал поиска базы	ORG	27h	A7h	
Адрес О	ADDO	28h	A8h	
Адрес 1	ADD1	29h	A9h	
Адрес 2	ADD2	2ah	Aah	
Адрес 3	ADD3	2bh	Abh	



5.2. Подключение выходов

Подключение к цифровым выходам производится по следующим схемам:







Рис. 9. Схема подключения к настраиваемым выходам

 Используйте качественный источник питания 24 вольт и соблюдайте полярность, чтобы не повредить драйвер.

• Максимальный ток через выход DO+ DO- при напряжении 24 вольт составляет:

100 мА для ELD2-RS7010

900 мА для ELD2-RS7015B/7020B/7030B

 Максимальный ток через выходы DO1 и DO2 при напряжении 24 вольт составляет 100 мА (рекомендуемый ток - 8 мА). Не используйте напряжение питание более 24 вольт, чтобы не повредить драйвер!

A



Pr4.10	Name	Output selection DO1			Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0x3		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0x04 ⁻	15	
	Repower	0						
Pr4.11	Name	Output selection	S02		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0x02		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0x0417		
	Repower	0						

🛕 Примечания

Назначьте функции выходам DO. Этот параметр использует шестнадцатеричную систему счисления для установки значений. Значения функций указаны в таблице ниже.

Табл. 12. Настройка значений параметров выходов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение		
		Нормально разомкнуты й	Нормально замкнутый	
Отключен	-	00h	80h	
Выход сигнала ошибки	Alm	01h	81h	
Выход готовности серводвигателя	S-RDY	02h	82h	
Сигнал отпускания внутреннего тормоза	BRK-OFF	03h	83h	
Выход завершения позиционирования	INP	04h	84h	
Выход достижения заданной скорости	AT-SPEED	05h	85h	
Выход обнаружения остановки двигателя	ZSP	07h	87h	
Выход соответствия скорости	V-COIN	08h	88h	
Выход включения/выключения режима управления положением	P-CMD	0Bh	8Bh	
Выход включения/выключения режима управления скоростью	V-CMD	0Fh	8Fh	

🛕 Примечания

- "Нормально разомкнутый" означает активный низкий уровень сигнала.
- "Нормально закрытый" означает активный высокий уровень сигнала.



Табл. 13. Регистры команд, связанные с настройками выходов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение	
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый
Команда завершена	CMD-OK	20h	A0h
Адрес	MC-OK	21h	A1h
Поиск базы завершён	HOME-OK	22h	A2h

5.3. Подключение управляющих сигналов



Рис. 10. Схема подключения по дифференциальной схеме



UDarxton

www.darxton.ru



Рис. 11. Схема подключения по несимметричной схеме

🛕 Примечания

- 1. При подключении внешнего источника питания необходимо соблюдать полярность во избежание повреждения драйвера
- 2. Для правильной передачи управляющих импульсов рекомендуется использовать подключение в дифференциальном режиме.
- Подключение в несимметричном режиме приведёт к снижению рабочей частоты. Величина сопротивления R зависит от входного импульса цепи и внешнего напряжения, ток должен быть в пределах 10-15 мА, напряжение должно быть менее 24 В.

🚺 Рекомендации по выбору резистора R

- VCC=24 B, R= 1.3 2 кОм
- VCC=12 B, R= 510 820 Ом
- VCC=5 B, R= 82 120 Ом



Табл. 14. Форма входных импульсов

Вид сигнала	CCW		CW	Управляющие сигналы
Импульсный		PUL OIR		PUL+DIR

Табл. 15. Параметры управляющих импульсов при подключении в дифференциальном и несимметричном режимах

Параметр	Дифференциальный режим	Несимметричный режим
t _{ck}	>2 мкс	>5 мкс
t _h	>1 мкс	>2.5 мкс
t ₁	>1 мкс	> 2.5 мкс
t _{rh}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _{r1}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _s	>1 мкс	>2.5 мкс
t _{qck}	>8 мкс	>10 мкс
t _{qh}	>4 мкс	>5 мкс
t _{q1}	>4 мкс	>5 мкс
t _{qrh}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _{qr1}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _{qs}	>1 мкс	>2.5 мкс





Рис. 12. Форма управляющих импульсов с временными параметрами (максимальная частота импульсов 500 кГц)

5.4. Подключение аналогового сигнала



Рис. 13. Схема подключения к аналоговому входу



6. Поиск неисправностей

При возникновении ошибки активируется защита, драйвер остановит вращение серводвигателя и индикатор отобразит соответствующий код ошибки. Историю ошибки можно посмотреть в режиме мониторинга данных.

6.1. Индикаторы состояния

() В драйверах ELD2-RS для индикации используются два светодиода, красный и зелёный.

Зелёный светодиод показывает состояние питания и сигнала Enable двигателя

Табл. 16. Зелёный индикатор

Индикация	Описание состояния
Не горит	Питание не подключено
Однократно мигает	Питание подключено
Горит непрерывно	Сигнал Enable активен
Многократно мигает	Сигнал Enable неактивен

(i)

 (\mathbf{i})

Красный светодиод показывает наличие ошибок, если мигает каждые 5 секунд определённое количество раз

Табл. 17. Красный индикатор

Количество миганий	Описание ошибки
1 короткое	Превышение тока
2 коротких	Превышение напряжения / очень низкое напряжение
3 коротких	Ошибка коммуникации (связи)
4 коротких	Неверное подключение фаз двигателя
5 коротких	Ошибка энкодера
6 коротких	Перегрузка
7 коротких	Ошибка позиционирования
8 коротких	Перегрев
1 короткое и 1 длинное	Потеря скорости мотора
1 короткое и 2 длинных	Неисправно оборудование (электроника)
1 короткое и 3 длинных	Ошибка сохранения параметров
1 короткое и 4 длинных	Неопределённая ошибка



6.2. Коды ошибок

Табл. 18. Коды ошибок

Код		Значение	Свойства		
Осн	Доп		Хранение ошибки в истории	Немедленная остановка двигателя	Возможность очистки ошибки
09	0~F	Ошибка связи ППВМ	•		
0A	0~1	Ошибка обнаружения тока в цепи	•		
	2, 4	Ошибка в цепи аналогового входа	•		
	3	Силовая линия (U, V, W) не подключена	•		
	5	Ошибка шины в цепи постоянного тока	•		
	6	Ошибка цепи определения температуры	•		
Ob	0	Низкое напряжение управления	•		
Oc	0	Превышение напряжения в шине постоянного тока	•		•
Od	0	Падение напряжения в шине постоянного тока	•		•
	2	Силовая линия (U, V, W) не подключена			•
0E	0	Превышение тока	•		
	1	Превышение тока в интеллектуальном силовом модуле	•		
OF	0	Перегрев драйвера	•	•	
10	0	Перегрузка двигателя	•		•
	1	Перегрузка драйвера	•		•
12	0	Резистор разряжающей цепи перегружен	•	•	
	1	Ошибка тормоза	•		
15	0	Ошибка подключения энкодера	•		
	1	Ошибка данных энкодера	•		
	2	Ошибка исходного положения энкодера	•		
	3	Ошибка низкого напряжения батарейки энкодера	•		•
17	0	Ошибка данных энкодера	•	•	
	1	Ошибка параметров двигателя			



Код		Значение	Свойства		
Осн	Доп		Хранение ошибки в истории	Немедленная остановка двигателя	Возможность очистки ошибки
18	0	Слишком большое отклонение положения импульса	•	•	•
	1	Слишком большое отклонение скорости	•	•	•
19	0	Слишком большая вибрация	•	•	•
1A	0	Превышение скорости 1	•	•	•
	1	Выход скорости из-под контроля	•		•
21	0	Ошибка распределения входного интерфейса I/F	•		•
	1	Ошибка установки функции входного интерфейса I/F	•		•
	2	Ошибка установки функции выходного интерфейса I/F	•		•
24	0	Ошибка проверки CRC при сохранённых параметрах EEPROM			
26	0	Положительное/отрицательное отклонение от допустимого диапазона ввода	•	•	•
57	0	Принудительная ошибка входа	•	•	



6.3. Неисправности и методы их устранения

При возникновении ошибки необходимо выключить драйвер и перезапустить его только после устранения ошибки.

Код	Осн	Доп	Отображение: "Er090" - "Er09F"	
	09	0~F	Значение: Ошибка связи ППВМ	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Понижен на клемм	ное напря ах L1, L2	жение	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2 в допустимом диапазоне
Неисправность внутри драйвера		три	- Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0A0" - "Er0A1"	
	0A	0~1	Значение: ошибка обнаружения тока в цепи	1
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Ошибка п двигателя	юдключен я (клеммы	ия U, V, W)	Проверьте подключение двигателя к клеммам U, V, W	Убедитесь в правильности подключения двигателя к клеммам U, V, W
Напряже L2, L3 сли	Напряжение на клеммах L1, L2, L3 слишком низкое		Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне
Неисправ драйвера	ЗНОСТЬ ВНУ 1	три	-	Замените драйвер на новый
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0A2", "Er0A4"	
	0A	2~4	Значение: ошибка в цепи аналогового входа	a
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Ошибка п аналогов	юдключен ому входу	ия к	Проверьте подключение к аналоговому входу	Убедитесь, что подключение к аналоговому входу произведено корректно
Неисправ драйвера	ЗНОСТЬ ВНУ 1	три	-	Замените драйвер на новый
Код	Осн	Доп	Отображение: "ЕгОАЗ"	
	0A	3	Значение: силовая линия (U, V, W) не подкли	очена
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Силовая и подключе	линия (U, Y ена	V, W) не	Проверьте подключение к U, V, W	Убедитесь, что U, V, W подключены корректно



Неисправность внутри двигателя			-	Замените двигатель на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0A5"		
	0A	5	Значение: ошибка шины в цепи постоянного тока		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Падение клеммах	Падение напряжение на клеммах L1, L2, L3		Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне	
Неисправность внутри драйвера		/три	-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0A6"		
	0A	6	Значение: ошибка цепи определения темпе	ратуры	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Падение клеммах	напряжен L1, L2, L3	ие на	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне	
Неиспрає драйвера	зность вну 1	/три	-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0b0"		
	Ob	0	Значение: низкое напряжение управления		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Падение клеммах	напряжен L1, L2, L3	ие на	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне	
Неисправ драйвера	зность вну 1	/три	-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0c0"		
	0c	0	Значение: превышение напряжения в шине	постоянного тока	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Превыше на клемм	ние напря ах L1, L2, l	ажения _3	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Уменьшите напряжение на клеммах L1, L2, L3	
Внутренн контур по	ний тормо оврежден	зной	-	Замените драйвер на новый	
Неиспрає драйвера	зность вну 1	/три	-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0d0"		



	Od	0	Значение: падение напряжения в шине постоянного тока			
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		
Падение клеммах I	напряжен L1, L2, L3	ие на	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Увеличьте напряжение на клеммах L1, L2		
Неиспрає драйвера	ВНОСТЬ ВНУ	три	-	Замените драйвер на новый		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0E0"			
	OE	0	Значение: превышение тока			
Причина			Диагностика	Возможное решение		
Короткое замыкание на выходе драйвера		1е на	Проверьте, нет ли замыкания на "землю"	Убедитесь, что выходной провод драйвера не закорочен и двигатель не поврежден.		
Проводка	і двигател	я	Проверьте, в порядке ли проводка двигателя	Отрегулируйте последовательность подключения двигателя		
Замыкани	1е в IGBT-I	модуле	Отсоедините подключения к выходам драйвера, сделайте "srv_on" доступным и запустите двигатель, проверьте, есть ли перегрузка по току	Замените драйвер на новый		
Неправил параметр	іьная уста юв управл	новка іения	Измените параметры	Отрегулируйте параметр до нужного диапазона		
Неправил команд уг	іьная уста правления	новка	Проверьте, не изменены ли команды	Отрегулируйте команду управления: открытая функция фильтра		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0E1"			
	OE	1	Значение: превышение тока в интеллектуал	ьном силовом модуле		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		
Короткое выходе др	замыкани райвера	1е на	Проверьте, нет ли замыкания на "землю"	Убедитесь, что выходной провод драйвера не закорочен и двигатель не поврежден.		
Проводка	і двигател	я	Проверьте, в порядке ли проводка двигателя	Отрегулируйте последовательность подключения двигателя		
Замыкани	1е в IGBT-I	модуле	Отсоедините подключения к выходам драйвера, сделайте "srv_on" доступным и запустите двигатель, проверьте, есть ли перегрузка по току	Замените драйвер на новый		
Неправил параметр	іьная уста юв управл	новка іения	Измените параметры	Отрегулируйте параметр до нужного диапазона		
Неправил команд уг	іьная уста правления	новка	Проверьте, не изменены ли команды	Отрегулируйте команду управления: открытая функция фильтра		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er0F0"			



	OF	0	Значение: перегрев драйвера			
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		
Превыше температ питания	н лимит уры модул	ля	Проверьте температуру радиатора драйвера	Улучшите охлаждение, увеличьте время разгона/замедления, уменьшите нагрузку		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er100"			
	10	0	Значение: перегрузка двигателя			
Причина			Диагностика	Возможное решение		
Слишком высокая нагрузка		нагрузка	Проверьте, превышает ли параметр нагрузки максимум	Уменьшите нагрузку, отрегулируйте предельный параметр		
Вибрация	а станка		Проверьте, есть ли колебания у станка	Поменяйте параметры контура управления; увеличьте время разгона/ замедления		
Ошибка п двигателя	юдключен я	ИЯ	Проверьте проводку на наличие разрывов	Устраните неисправность проводки или замените энкодер/двигатель на новый		
Включен тормоз	электрома	агнитный	Проверьте напряжение на клеммах тормоза	Выключите тормоз		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er101"			
	10	1	Значение: перегрузка драйвера			
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		
Ошибка п силовой л	одключен пинии дви	ия гателя	Проверьте линию "U, V, W" на наличие обрывов	Если имеется разрыв на линии "U, V, W", то устраните неисправность		
Двигател драйверс	ь не сочет м	ается с	Перегрузка по току в драйвере	Ток двигателя превышает ток драйвера		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er120"			
	12	0	Значение: резистор разряжающей цепи пер	регружен		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		
Мощност слишком	ь торможе высокая	ения	Проверьте значения скорости и нагрузки на предмет превышения	Уменьшите скорость вращения двигателя; уменьшите инерцию нагрузки, увеличьте номинал тормозного резистора		
Неиспрає разряжак резистор	зность в ощей цепи ом	1 C	-	Увеличьте значение внешнего тормозного резистора; замените драйвер на новый		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er121"			
	12	1	Значение: ошибка тормоза			
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		



_		5		
Поврежде цепи	ение торм	ЮЗНОЙ	Короткое замыкание тормозного резистора	Поменяйте резистор на новый
			Повреждён тормозной транзистор (IGBT)	Восстановите транзистор
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er150"	
	15	0	Значение: ошибка подключения энкодера	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Линия энкодера отключена		ключена	Проверьте подключение энкодера	Обеспечьте устойчивое подключение энкодера
Ошибка подключения энкодера		Я	Проверьте правильность подключения энкодера	Переподключите энкодер
Энкодер г	товреждё	н	-	Замените двигатель на новый
Схема из поврежде	мерения з ена	нкодера	-	Замените драйвер на новый
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er051"	
	15	1	Значение: ошибка данных энкодера	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Ошибка д	анных эні	кодера	Проверьте на наличие помех	Устраните влияние помех
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er152"	
	15	2	Значение: ошибка исходного положения эн	кодера
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Неверные коммуникационные данные		е данные	Проверьте напряжение питания энкодера. Оно должно быть 5 В ± 5%; проверьте кабель энкодера и экранированную линию на предмет повреждения; проверьте кабель энкодера на предмет отдаления от силовых линий	
Энкодер г	повреждё	н	-	Замените двигатель на новый
Схема из поврежде	мерения з ена	нкодера	-	Замените драйвер на новый
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er153"	
	15	3	Значение: ошибка низкого напряжения бата	арейки энкодера
Причин	а		Диагностика	Возможное решение



Многообс	ротный	en	Проверьте батарею	Замените батарею	
выключен		сþ	Проверьте двигатель	Двигатель повреждён, замените двигатель на новый	
			Очистите ошибки драйвера	Очистите ошибки после замены батареи	
Код	Код Осн Доп		Отображение: "Er170"		
	17	0	Значение: ошибка данных энкодера		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Неверные коммуникационные данные		е данные	Проверьте напряжение питания энкодера. Оно должно быть 5 В ± 5%; проверьте кабель энкодера и экранированную линию на предмет повреждения; проверьте кабель энкодера на предмет отдаления от силовых линий	Убедитесь, что напряжение энкодера в норме; убедитесь, что кабель энкодера и экранированная линия заземлены; убедитесь, что кабель энкодера отделён от силовых линий	
Энкодер і	повреждё	н	-	Замените двигатель на новый	
Схема из поврежде	мерения з ена	нкодера	-	Замените драйвер на новый	
Код	Код Осн Доп		Отображение: "Er171"		
	17	1	Значение: ошибка параметров двигателя		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Ошибка п двигателя	араметро я	В	- Введите параметры двигателя в соответствие с драйвером или замените двигатель на новый		
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er180"		
	18	0	Значение: слишком большое отклонение положения импульса		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Необоснованный выбор параметра ошибки позиционирования					
позицион	ванный в а ошибки ирования	ыбор	Проверьте значение параметра Pr0.14	Увеличьте значение Pr0.14	
позицион Установл слишком	ованный в ра ошибки ирования енное уси мало	ыбор і	Проверьте значение параметра Pr0.14 Проверьте значение параметров Pr1.00 и Pr1.05	Увеличьте значение Pr0.14 Увеличьте значения Pr1.00 и Pr1.05	
позицион Установл слишком Предел к слишком	ованный в оо ошибки ирования енное уси мало рутящего мал	ыбор пление момента	Проверьте значение параметра Pr0.14 Проверьте значение параметров Pr1.00 и Pr1.05 Проверьте значение параметров Pr0.13 и Pr5.22	Увеличьте значение Pr0.14 Увеличьте значения Pr1.00 и Pr1.05 Увеличьте значения Pr0.13 и Pr5.22	
позицион Установл слишком Предел к слишком Внешняя велика	ованный в о ошибки ирования енное уси мало рутящего мал нагрузка	ыбор пление момента слишком	Проверьте значение параметра Pr0.14 Проверьте значение параметров Pr1.00 и Pr1.05 Проверьте значение параметров Pr0.13 и Pr5.22 Проверьте время разгона/замедления; проверьте скорость вращения двигателя; проверьте нагрузку	Увеличьте значение Pr0.14 Увеличьте значения Pr1.00 и Pr1.05 Увеличьте значения Pr0.13 и Pr5.22 Увеличьте время разгона/торможения; уменьшите скорость; уменьшите нагрузку	
позицион Установл слишком Предел кр слишком Внешняя велика Код	ованный в о ошибки ирования енное уси мало рутящего мал нагрузка Осн	ыбор іление момента слишком Доп	Проверьте значение параметра Pr0.14 Проверьте значение параметров Pr1.00 и Pr1.05 Проверьте значение параметров Pr0.13 и Pr5.22 Проверьте время разгона/замедления; проверьте скорость вращения двигателя; проверьте нагрузку Отображение: "Er181"	Увеличьте значение Pr0.14 Увеличьте значения Pr1.00 и Pr1.05 Увеличьте значения Pr0.13 и Pr5.22 Увеличьте время разгона/торможения; уменьшите скорость; уменьшите нагрузку	



Причина	а		Диагностика	Возможное решение	
Слишком большое отклонение от действительной скорости		орости	Проверьте значение параметра РА_602	Увеличьте значение параметра РА_602 или установите значение 0; отключите обнаружение превышения отклонения	
Время ускорения/ замедления слишком мало		ом мало	Проверьте значение параметров РА_312 и РА_313	Увеличьте значение параметров РА_312 и РА_313	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er190"		
19 0			Значение: слишком большая вибрация		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Сильная в	зибрация		-	Уменьшите значение параметров Pr003 и Pr004	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er1A0"		
	1A	0	Значение: превышение скорости 1		
Причина	а		Диагностика	Возможное решение	
Скорость превысил скорости	двигател: а первый (Pr3.21)	я предел	Проверьте команду скорости; проверьте напряжение аналоговой команды скорости; проверьте значение параметра Pr3.21; проверьте частоту на входе и правильность коэффициента деления частоты командного импульса; проверьте правильность подключения энкодера	Отрегулируйте значение команды входной скорости; увеличьте значение параметра Pr3.21; измените команду частоты входных импульсов и коэффициента деления частоты; проверьте правильность подключения энкодера	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er1A1"		
	1A	1	Значение: выход скорости из-под контроля		
Причина	а		Диагностика	Возможное решение	
Неправил управлен	іьная регу ия	лировка	Неправильное подключение U, V, W		
Ошибка э	нкодера		Увеличение счётчика D30	Установка защиты от помех или замена счётчика	
Специаль	ное прим	енение	Направление вращения двигателя противоположно направлению действия силы	Установите 0 или 4 для РАЗ17	
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er210"		
	21	0	Значение: ошибка распределения входного	интерфейса I/F	
Причина	а		Диагностика	Возможное решение	



Входной назначае более фу	сигнал этся с двум нкциями	ия или	Проверьте значение параметров РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404	Убедитесь, что параметры РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404 установлены корректно
Входному назначен	у сигналу ы функци	НӨ И	Проверьте значение параметров РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404	Убедитесь, что параметры РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404 установлены корректно
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er211"	
	21	1	Значение: ошибка установки функции входн	ного интерфейса I/F
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Ошибка распределения сигнала		ения	Проверьте значение параметров РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404	Убедитесь, что параметры РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404 установлены корректно
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er212"	
	21	2	Значение: ошибка установки функции выхо,	дного интерфейса I/F
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Входной назначае более фу	сигнал этся с двум нкциями	ия или	Проверьте значение параметров РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414	Убедитесь, что параметры РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414 установлены корректно
Входному назначен	у сигналу њ функци	не И	Проверьте значение параметров РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414	Убедитесь, что параметры РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414 установлены корректно
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er240"	
	24	0	Значение: ошибка проверки CRC при сохран	нённых параметрах EEPROM
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Падение клеммах	напряжен L1, L2, L3	ия на	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимых пределах
Драйвер	повреждё	н	Сохраните параметры снова	Замените драйвер на новый
Установк подходят	и по умол для двига	чанию не ателя	Проверьте, подходят ли настройки драйвера под используемый двигатель	Скачайте подходящий файл проекта для драйвера под двигатель
Код	Осн	Доп	Отображение: "Er260"	
	26	0	Значение: положительное/отрицательное о ввода	тклонение от допустимого диапазона
Причин	а		Диагностика	Возможное решение
Положит отрицате входного	ельное/ ельное сме сигнала	ещение	Проверьте статус положительного/ отрицательного смещения входного сигнала	-



Код	Осн	Доп	Отображение: "Er570"	
	57	0	Значение: принудительная ошибка входа	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение



7. Список параметров

(і) Примечание

Параметры имеют формат вида Pr0.00, где число до точки - это номер класса, а число после точки - это номер параметра, например Pr1.01 - это параметр класса 1 с номером 01.

Клас	Класс О "Базовые настройки"										
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес			
00	MF функция	1	0-10000	0.1 Гц	•	•	•	0x0001			
Устано	овка полосы пропускания										
Значе	ние	Описание									
0		Отключение фун	кции								
1		Включение фунн (рекомендуется,	кции, автоматическа для большинства пр	я установка по иложений)	лосы	і прог	іуска	ния			
2-9		Запрещено и зар	езервировано								
10-200	00	Установка полос	сы пропускания вруч	ную, от 10 до 2	2000	Гц					
01	Настройка режима управления	0	0~10	-	•	0x0003					
Настр	ойка режима управления (требу	ется перезагрузк	a)								
Значе	ние	Первый режим			Втор	ой ре	Эжим				
0		Позиция			-						
1		Скорость			-						
2		Крутящий момен	Т		-						
3		Позиция			Скор	ОСТЬ					
4		Позиция			Крут	ящий	і мом	ент			
5		Скорость			Крут	ящий	і мом	ент			
6		Предустановка			Зада	ние в	3 Pr0.	22			
7~10		Зарезервирован	0								
02	Настройка автоматического усиления в режиме реального времени	2	0-2	-	• • • 0x0005						
Возмо	жность настройки автоматичес	кого усиления в р	ежиме реального вр	емени							
Значе	ние	Описание						O×0003 O×0003 IM IM IM IM IM IM IM I			
0		Настройка отклю	очена								



1		Основной режим компенсацию тр	 Не используйте не ения или переключе 	сбалансирован ние усиления	нную	нагру	/зку,	
2		Приложение для	позиционирования					
03	Выбор жесткости при настройке автоматического усиления	11	0-31	-	•	·	•	0x0007
Выбор	возможен при включенной нас	тройке автоматич	еского усиления					
04	Коэффициент инерции	250	0~20000	%	•	•	•	0x0009
Возмо	жность настройки соотношения	и инерции нагрузн	ки к инерции ротора	двигателя				
08	Командный импульс на один оборот двигателя	10000	0-67100864	-	•	•	•	0x0010 0x0011
Устано	овите командный импульс, котор	сый вызывает оди	ночный оборот вала	а двигателя (тр	ебует	гся пе	ереза	грузка)
09	Числитель электронного механизма	1	1~2147483647	-	•			0x0012 0x0013
Задайте числитель операции деления / умножения, производимой по команде входного импульса (требуется перезагрузка)							ется	
10	Знаменатель электронного механизма	1	1~2147483647	-	•			0x0014 0x0015
Задай [.] переза	те знаменатель операции делен агрузка)	ия / умножения, і	производимой по ко	манде входног	О ИМГ	іульса	а (тре	буется
13	Первый предел крутящего момента	350	0~500	%	•	•	•	0x001B
Возмо: тока, с	жность установить предельное днако значение не может превы	значение выходн ышать максимум в	ого крутящего моме выходного тока	нта двигателя	через	з % но	мина	ЛЬНОГО
14	Настройка отклонения позиции	30	0~310	0.1 об	•			0x001D
Устано слишк	овите превышение диапазона по ом маленькое значение вызовет	озиционного откл ⁻ ошибку Err18.0 (с	онения с помощью б обнаружение превы	олока управлен шения отклоне	ния (п ния г	о умо юлож	ения	ию);)
15	Настройка абсолютного энкодера	0	0~15	-	•	•	•	0x001F
Значен	ние	Описание						
0		Режим инкремен	тального положения	a				
1		Режим линейной	абсолютной позици	1И				
2		Режим абсолютн	юй позиции вращен	ИЯ				
5		Очистка многооб	оротных ошибок					



9	9 Очистка многооборотной позиции и сброс многооборотных ошибок								
Клас	с 1 "Регулировка усиления"								
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес	
00	1-й коэффициент усиления по позиции	320	0~30000	0.1/c	•			0x0101	
Возмо меньш колеба	жность определения реакции с ее время позиционирования мо ания	истемы позицион эжно получить. Ус	ного управления. Че тановка слишком вь	м выше коэффі ісоких значени	ициен Ю мо>	нт уси кет ві	илени ызват	ія, тем Ъ	
01	1-й коэффициент усиления по скорости	180	0~32767	0.1 Гц	•	•	•	0x0103	
Возмо	жность определения реакции н	а скорость. Чем в	ыше коэффициент ус	силения, тем в	ыше с	ткли	ka cej	овосистемы	
02 1-я постоянная времени 310 0~10000 0.1 мс · · · 0x0105 интеграции скорости									
Возможность настройки постоянной времени интеграции скорости. Чем меньше значение, тем быстрее можно поймать отклонение									
03	Установка 1-го фильтра скорости	15	0~31	-	•	•	•	0x0107	
Установка постоянной времени фильтра нижних частот									
Значе	ние	Частота среза фі	ильтра						
0		2500							
1		2250							
2		2100							
3		2000							
4		1800							
5		1600							
6		1500							
/		1400							
0		1200							
, 10		1100							
11	11 100								
12	12 950								
13		900							
14		850							
15		800							



16		750						
17		700						
18		650						
19		600						
20		550						
21		500						
22		450						
23		400						
24		350						
25		300						
26		250						
27		200						
28		175						
29		150						
30		125						
31		100						
04	1-я постоянная времени фильтра крутящего момента	126	0~2500	0.01 мс	•	•	•	0×0109
05	2-й коэффициент усиления по позиции	380	0~30000	0.1/c	•			0x010B
06	2-й коэффициент	180	0~32767	0.1 Гц	•	•	•	0x010D
	усиления по скорости							
07	2-я постоянная времени интеграции скорости	10000	0~10000	0.1 мс	•	•	•	0x010F
07 08	 усиления по скорости 2-я постоянная времени интеграции скорости Обнаружение 2-го фильтра скорости 	10000 15	0~10000 0~31	0.1 мс	•	•	•	0x010F 0x0111
07 08 09	 усиления по скорости 2-я постоянная времени интеграции скорости Обнаружение 2-го фильтра скорости 2-я постоянная времени фильтра крутящего момента 	10000 15 126	0~10000 0~31 0~2500	0.1 мс - 0.01 мс	•	•	•	0x010F 0x0111 0x0113
07 08 09 10	 усиления по скорости 2-я постоянная времени интеграции скорости Обнаружение 2-го фильтра скорости 2-я постоянная времени фильтра крутящего момента Усиление по скорости 	10000 15 126 300	0~10000 0~31 0~2500 0~1000	0.1 мс - 0.01 мс 0.10%	•	•	•	0x010F 0x0111 0x0113 0x0115

Умножьте команду управления скоростью, рассчитанную в соответствии с внутренней позиционной командой, с использованием коэффициента этого параметра

11	Фильтр по скорости	50	0~6400	0.01 мс	•			0x0117
----	--------------------	----	--------	---------	---	--	--	--------





Установите постоянную времени 1-го фильтра, который влияет на вход скорости									
12	Усиление подачи крутящего момента	0	0~1000	0.1%	•	•		0x0119	
Умнож испол	кьте команду управления скорос ьзованием коэффициента этого	стью, рассчитанну параметра	ую в соответствии с	командой упра	авлен	ия ск	(opoc	ТЬЮ, С	
13	Фильтр на подачу крутящего момента	0	0~6400	0.01 мс	•	•		0x011B	
Устано	овите постоянную времени 1-го	фильтра задержн	ки, который влияет н	а подачу крутя	щего	моме	ента		
15	Режим переключения управления	0	0~10	-	•			0x011F	
Значе	ние	Условие перекли	очение						
0		Установлено на	1-е усиление (Pr1.00	-Pr1.04)					
1		Установлено на	1-е усиление (Pr1.05	-Pr1.09)					
2		Настройка входа	а переключения усил	тения					
3		Команда крутящ	его момента						
4-9		Зарезервирован	0						
10		Имеется позици	онная команда и акт	уальная скоро	СТЬ				
17	Уровень переключения управления	50	0~20000	*	•			0x0123	
*Едині Устано	ица настройки зависит от режи овите уровень равным или выше	ма переключения е гистерезиса							
18	Управление гистерезисом	33	0~20000	*	•			0x0125	
*Едині Зависі	ица настройки зависит от режи ит от настройки Pr1.17	ма переключения							
19	Время переключения позиции	33	0~10000	0.1 мс	•			0x0127	
Испол парам	ьзуется для управления позици етром можно ограничить увели	онированием: есл чение усиления	пи разница между 1-	м и 2-м усилен	нием і	зелин	ка, эті	ИM	
35	Настройка фильтра позиционных команд	8	0~200	0.05 мкс	•			0x0147	
Возможность сделать фильтрацию для позиционного командного импульса									
Класс 2 "Подавление вибраций"									
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	Т	Адрес	





00	Настройка режима адаптивного фильтра	0	0~4	-	•	•		0x0201	
Настр после	ойте резонансную частоту, кото оценки	орая будет оцение	заться адаптивным ф	фильтром, и сп	ециал	тьную	опер	ацию	
Значе	ние	Описание							
0		Отключен							
1		Фильтр включен	на один цикл						
2		Фильтр включен	в течение всего вре	мени					
3-4		Не используются	1						
01	Центральная частота первого режекторного фильтра	4000	50~4000	Гц	•	•	•	0x0203	
Установите значение центральной частоты первого режекторного фильтра (при 4000 фильтр будет отключен)									
02	Ширина полосы первого режекторного фильтра	4	0~20	-	•	•	•	0x0205	
Установите ширину полосы первого режекторного фильтра относительно центральной частоты. Чем выше значение, тем больше ширина. При нормальной работе рекомендуется использовать настройку по умолчанию									
03	Выбор глубины уровня первого режекторного фильтра	0	0~99	-	•	•	•	0x0207	
Устано меньш	рвите глубину уровня первого р не фазовая задержка	ежекторного фил	ьтра. Чем выше наст	ройка, тем мен	ньше	глуби	на вь	реза и	
04	Центральная частота второго режекторного фильтра	4000	50~4000	Гц	•	•	•	0x0209	
Устано	овите значение центральной ча	стоты второго ре>	жекторного фильтра	(при 4000 фи.	льтр б	будет	отклн	очен)	
05	Ширина полосы второго режекторного фильтра	4	0~20	-	•	•	•	0x020B	
Устано тем бо	овите ширину полосы второго р ольше ширина. При нормальной	ежекторного фил работе рекоменд	ьтра относительно L уется использовать	центральной ча настройку по у	астот /молч	ы. Чем Іанию	и выш	е значение,	
06	Выбор глубины уровня второго режекторного фильтра	0	0~99	-	•	•	•	0x020D	
Установите глубину уровня второго режекторного фильтра. Чем выше настройка, тем меньше глубина выреза и меньше фазовая задержка									
07	Центральная частота третьего режекторного фильтра	4000	50~4000	Гц	•	•	•	0x020F	



Установите значение центральной частоты третьего режекторного фильтра (при 2000 фильтр будет отключен)									
08	Ширина полосы третьего режекторного фильтра	4	0~20	-	•	•	•	0x0211	
Устан значе	овите ширину полосы третьего р ние, тем больше ширина. При но	режекторного филорование филорование филорование филорование филорование филорование филорование филорование ф Обратование филорование филорование филорование филорование филорование филорование филорование филорование фило Ставите филорование филорование филорование филорование филорование филорование филорование филорование филоров	пьтра относительно рекомендуется исп	центральной ч ользовать наст	астот гройк	-ы. Че у по у	м выі молч	анию	
09	Выбор глубины уровня третьего режекторного фильтра	0	0~99	-	•	•	•	0x0213	
Установите глубину уровня третьего режекторного фильтра. Чем выше настройка, тем меньше глубина выреза и меньше фазовая задержка									
14	Частота демпфирования 1	0	10~2000	0.1 Гц	•			0x021D	
Установите частоту демпфирования, чтобы подавить вибрацию на нагрузке									
16	Частота демпфирования 2	0	10~2000	0.1 Гц	•			0x0221	
Установите частоту демпфирования, чтобы подавить вибрацию на нагрузке									
22	Фильтр сглаживания позиционных команд	0	0~32767	0.1 мс	•			0x022D	
Установите постоянную времени 1-го фильтра задержки в зависимости от позиционной команды (требуется перезагрузка)									
23	КИХ-фильтр позиционных команд	0	0~10000	0.1 мс	•			022FH	
Устан перез	овите постоянную времени 1-го агрузка)	фильтра задержн	ки в зависимости от	позиционной н	коман	ды (т	ребуе	ется	
Клас	с 3 "Контроль скорости/кру	тящего момента	a"						
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес	
00	Настройка скорости, внутреннее/внешнее переключение	0	0~3	-		•		0x0301	
Этот д	райвер оснащен функцией внут	гренней настройк	ки скорости для конт	роля контактн	ыми е	входа	ми		
Значе	ние	Описание							
0 Аналоговая команда скорости (SPR)									
1		Внутренняя кома	анда с 1-ю по 4-ю ск	орость (Pr3.04	-Pr3.()7)			
2		Внутренняя кома Аналоговая кома	анда с 1-ю по 3-ю ск анда скорости (SPR)	орость (Pr3.04	-Pr3.()6)			
3 Внутренняя команда с 1-ю по 8-ю скорость (Pr3.04-Pr3.11)									
Значе	Значение INTSPD1 INTSPD2 INTSPD3 Описание								



1		ВЫКЛ	ВЫКЛ	Не влияет	1-я с	коро	СТЬ		
		ВКЛ	ВЫКЛ		2-я с	скоро	СТЬ		
		ВЫКЛ	ВКЛ		3-я с	скоро	СТЬ		
		ВКЛ	ВКЛ		4-я с	скоро	СТЬ		
2		ВЫКЛ	выкл	Не влияет	1-я с	коро	СТЬ		
		ВКЛ	ВЫКЛ		2-я с	скоро	СТЬ		
		ВЫКЛ	ВКЛ		3-я с	скоро	СТЬ		
		ВКЛ	ВКЛ		Анал скор	10ГОВа ОСТИ	ая ком	ианда	
3		Аналогичные зна	ачениям в п. 1	выкл	C 1-i	і́ по 4	-ю ск	орость	
		ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	5-я с	скоро	СТЬ		
		ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	6-я с	скорость			
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	7-я с	-я скорость			
		ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	8-я (скоро	СТЬ		
01	Выбор команды скорости направления вращения	0	0~1	-		•		0x0303	
Выбер	ите метод задания положителы	ного/отрицательн	ного направления						
Значе	ние	Выбор знака ком 1-й по 8-ю)	анды скорости (с	Направление команды скор (VC-SIGN)	Направление позиционной команды			ние ной	
0		+ Не влияет				Положительное			
		-		Не влияет		Отри	цател	льное	
1		Знак не влияет		ВЫКЛ		Поло	жите	льное	
		Знак не влияет		ВКЛ		Отри	цател	льное	
02	Усиление входа команды скорости	500	10~2000	о/мин/В		•		0x0305	
В зави	симости от напряжения, прило разования в команду скорости и	женного к аналого пвигателя.	овой команде скоро	сти (SPR), наст	ройте	е коэс	ффици	иент	
Не при	именяйте в аналоговой команде	скорости напряж	кения, превышающи	е по модулю 10) воль	т			
03	Реверсирование входа команды скорости	1	0~1	-		•		0x0307	
Укажи	те полярность напряжения, под	аваемого на анал	оговую команду ско	рости (SPR)					
Значе	ние	Направление вра	ащение двигателя						
0		Нереверсивное							
1		Popopourpuoo							



04	1-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x0309			
05	2-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x030B			
06	3-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x030D			
07	4-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x030F			
08	5-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x0311			
09	6-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x0313			
10	7-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x0315			
11	8-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0x0317			
12	Ускорение настройки времени	100	0~10000	мкс/ 1000об/ мин		·		0x0319			
13	Замедление установки времени	100	0~10000	мкс / 1000об/ мин		·		0x031B			
Настр	Настройка времени обработки ускорения / замедления в ответ на команду скорости на входе										
14	Сигмовидное ускорение/ установка времени замедления	0	0~1000	мс		·		0x031D			
Устано	овите время для процесса ускор	рения / замедлени	ия при подаче коман	ды скорости							
15	Выбор функции фиксации нуля скорости	0	0~3	0.1 Гц		•		0x031F			
16	Уровень нулевой фиксации скорости	30	10~2000	об/мин		•		0x0321			
Когда коман	значение аналоговой скорости да скорости будет строго устан	в режиме управле овлена на О	ения скоростью мен	ьше зафиксиро	ованн	ой ну	левоі	й скорости,			
17	Выбор команды крутящего момента	0	0, 1, 2	-			•	0x0323			
Значе	ние	Ввод команды кр	утящего момента		Ввод	, пред	цела с	скорости			
0		Аналоговый вход	1		Знач (Pr3.	ение 21)	пара	метра			
1		Аналоговый вход	1		Аналоговый вход 1 для предела скорости						
2		Значение параме	етра (Рг3.22)		Знач (Pr3.	іение 21)	пара	метра			
3		Аналоговый вход	13		Пред	ел сн	opoc	тиО			



18	Выбор направления команды крутящего момента	0	0~1	-			•	0x0325	
Выбер	ите положительное/отрицатель	ное направление	е команды крутящего	момента					
19	Усиление входа команды крутящего момента	0	10~100	0.1 B / 100%			•	0x0327	
На осн коэфф	юве напряжения (в вольтах), пр ициент преобразования в коман	иложенного к ана нду крутящего мо	плоговой команде кр мента (в %)	утящего момен	нта (Т	RQR),	наст	ройте	
20	Реверсирование входа команды крутящего момента	0	0~1	-			•	0x0329	
Устано	овите полярность напряжения, г	подаваемого на ан	налоговую команду н	крутящего мом	ента	(TRQI	ק)		
Значен	ние	Описание							
0		Нереверсивный							
1		Реверсивный							
21	Значение предела скорости 1	0	0~10000	об/мин			•	0x032B	
Установите ограничение скорости, используемое для управления крутящим моментом									
22	Команда крутящего момента	0	0~300	%			•	0x032D	
Настро	ойка предельного значения кру	гящего момента в	режиме управления	я крутящим мо	менто	М			
24	Ограничение максимальной скорости вращения двигателя	3000	0~10000	об/мин	•	•	•	0x0331	
Устано	овите максимальную скорость в	ращения двигате.	ля, значение которо	й не будет пре	выше	но			
Класо разде	с 4 "Настройка монитора по еле "Подключение входов/в	льзовательског ыходов")	о интерфейса" (па	араметры Pr4	1.00-	4.12	опис	аны в	
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес	
22	Настройка смещения аналогового входа 1 (AI1)	0	-1860~1860	mV		•		0x042D	
Задай	Задайте значение коррекции смещения, применяемое к напряжению, подаваемому на аналоговый вход 1								
23	Фильтр аналогового входа 1 (AI1)	0	0~6400	0.01мс		•		0x042F	
Устано напрях	овите постоянную времени 1-го кения, приложенного к аналого	фильтра задержк вому входу 1	и, который определя	яет время заде	ржки	ОТ			



24	Настройка превышения напряжения на аналоговом входе (AI1)	0	0~100	0.1 B		•		0x0431		
Устано	овите уровень входного напряж	ения аналогового	входа 1, используя	напряжение см	иещен	ния				
31	Диапазон позиционирования	10	0~10000	Единицы энкодера	•			0x043F		
Устано	овите время позиционного откл	онения, при котор	оом выводится сигна	ал завершения	пози	цион	ирова	ания (INP1)		
32	Настройка выхода завершения позиционирования	0	0~3	Единицы команды	·			0x0441		
Выбер	ите условие для вывода сигнал	а завершения поз	виционирования (INF	21)						
Значе	ние	Описание								
0		Сигнал выводито	ся, когда позиционно	ре отклонение	мень	ше, че	ем в F	Pr4.31		
1		Сигнал выводито меньше, чем в Pr	ся, если нет командь 4.31	і положения и	откло	нени	е пол	южения		
2	2 Сигнал выводится, когда нет команды положения, включен сигнал определения нулевой скорости и отклонение положения меньше, чем в Pr4.3							чем в Pr4.31		
3 Сигнал выводится, если нет команды положения и отклонение положения меньше Pr4.31. Затем удерживает состояние включения до тех пор, пока не будет введена следующая команда положения. Состояние сохраняется, пок не истечет время удержания Pr4.33. По истечении времени удержания выхо будет включен или выключен в соответствии с поступающей позиционной командой или условием позиционного отклонения							южения , пока не ается, пока ания выход ционной			
33	Время задержки сигнала завершения позиционирования (INP)	0	0~15000	1 мс	•			0x0443		
Настр	ойте время удержания в соотве	тствие с условие	м "3" вывода сигнала	а завершения г	юзиц	иони	рован	ния (Pr4.32)		
34	Нулевая скорость	50	1~2000	об/мин	•	•	•	0x0445		
Возмо	жность настроить синхронизац	ию для подачи вь	іходного сигнала оп	ределения нул	евой	скора	ости			
35	Диапазон совпадения скоростей	50	10~2000	об/мин		•		0x0447		
Устано	овите время обнаружения совпа	адения скорости								
36	Достижение скорости	1000	10~2000	об/мин		•		0x0449		
Устано	овите время обнаружения выхо,	да достижения ск	орости							
37	Действие механического тормоза при остановке	0	0~3000	1 мс	•	•	•	0x044B		
Устано	Установка времени задержки тормоза двигателя									
38	Действие механического тормоза при запуске	0	0~10000	1 мс	•	•	•	0x044D		

Установка времени задержки тормоза двигателя

Класс 5 "Расширенные настройки" NΩ Наименование Значение по Диапазон Единицы Ρ S Т Адрес значений умолчанию 0~6 0x053D 30 Режим настройки связи 4 _ RS-485 Возможность настройки скорости RS-485 Значение Скорость, бит/с 0 2400 1 4800 2 9600 3 19200 4 38400 5 57600 115200 6

Класс 6 "Специальные настройки"

NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес
03	Пробный пуск команды крутящего момента в режиме ручного управления	350	0~350	%			•	0x0607

Возможность установки командной скорости, используемой для пробного запуска управления крутящим моментом в режиме ручного управления

04	Скорость команды	300	0~10000	об/мин	•	•	•	0x0609
	пробного запуска в							
	режиме ручного							
	управления							

Вы можете установить командную скорость, используемую для пробного запуска управления скоростью в режиме ручного управления

07	Дополнительное значение команды крутящего момента	0	-100~100	%	•	·	•	0x060F
08	Положительное значение компенсации крутящего момента	0	-100~100	%	•	•	•	0x0611



09	Отрицательное значение компенсации крутящего момента	0	-100~100	%	•	•	•	0x0613		
14	Время аварийной остановки при ошибке	500	0~1000	мс	•	•	•	0x061D		
Устано време	Установите время, отведенное для завершения аварийной остановки в состоянии ошибки; превышение этого времени переводит систему в состояние ошибки									
20	Расстояние пробного захода	10	0~1200	0.1 об	•			0x0629		
Диста	Дистанция захода в режиме ручного управления									
21	Время ожидания пробного запуска	300	0~10000	мкс	•			0x062B		
Время	ожидания после каждого запус	ка в режиме ручн	юго управления							
22	Время цикла пробного запуска	5	0~10000	-	•			0x062D		
25	Ускорение при пробном запуске	200	0~10000	мс	•	•		0x0633		
Время	разгона от 0 до 1000 об/мин пр	ои пробном запусн	<e< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></e<>							
63	Верхняя граница абсолютного многооборотного положения	0	0~32766	обороты	•	•	·	0x067F		
Пока г энкоде	араметр Pr0.15 = 2 - режим вра ера с поддержкой сохранения п	щения абсолютно оложения при сбо	го положения: энкод ре питания	цер используе ⁻	ГСЯ В І	качес	тве а	бсолютного		
Клас	с В "Информация о статусе"	(только для RS	-485)							
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес		
05	Состояние драйвера	-	-	-	•	•	•	0x0B05		
Бит		Функция			Опис	сание				
0		RDY			Сервопривод готов					
1		RUN			Сервопривод работает					
2		ERR			Ошибка сервопривода					
3		HOME_OK			Поиск базы завершен					

INP

AT-SPEED

Зарезервировано

4

5

6~15

Позиционирование завершено

Скорость набрана



06	Скорость двигателя	-	-	об/мин	•	•	•	0x0B06		
07	Актуальные данные по крутящему моменту	-	-	%	•	•	•	0x0B07		
08	Актуальные данные по току	-	-	0.01 A	•	•	•	0x0B08		
10	Напряжение в шине постоянного тока	-	-	В	•	•	•	0x0B0A		
11	Температура драйвера	-	-	град С	•	•	•	0x0B0B		
12	Аналоговый вход 1	-	-	0.01 B	•	•	•	0x0B0C		
15	Коэффициент перегрузки	-	-	%	•	•	•	0x0B0A		
17	Состояние сигнала цифрового входа	-	-	-	•	•	•	0x0B11		
Бит		DI вход								
0		DI1								
1		DI2								
18	Состояние сигнала цифрового выхода	-	-	-	•	•	•	0x0B11		
Бит		DO выход								
0		D01								
1		D02								
20	Данные положения двигателя	-	-	-	·			0x0B14 ~ 0x0B15		
21	Сумма командных импульсов	-	-	-	•			0x0B16 ~ 0x0B17		
22	Позиционное отклонение	-	-	-	·			0x0B18 ~ 0x0B19		



22	Позиционная команда (энкодер)	-	-	-	•		0x0B1A ~ 0x0B1B
23	Позиция двигателя (энкодер)	-	-	-	•		0x0B1C ~ 0x0B1D



8. Управление и настройка по ModBus через Motion Studio

6) Для управления и настройки ELD2-RS через ModBus используется ПО Motion Studio от Leadshine.
•	Связь между ELD2-RS и ПК с Motion Studio осуществляется только через интерфейс RS-232 (разъем CN6 драйвера)!
	Перед настройкой Motion Studio необходимо приобрести конвертер из USB в RS-232 (в случае отсутствия разъёма RS-232 на ПК). Конвертер может быть любым подходящим по распиновке. Также для конвертера необходимо установить драйвер от его производителя. Используйте разъём CABLE-PC-1 ¹ для подключения драйвера ELD2-RS к ПК с Motion Studio. После подключения обязательно установите драйвер ² для ELD2-RS!
•	Скачивайте ПО и документацию для работы с драйверами ELD2-RS через Motion Studio на нашем сайте по ссылкам: ELD2-RS7010 ³ ELD2-RS7015B ⁴ ELD2-RS7020B ⁵

¹ https://darxton.ru/catalog_item/kabel-leadshine-cable-pc-1-rs232-com-port/ 2 https://darxton.ru/files/_misc/680/68096283-2566-11ee-a944-000c2925a1b1.zip 3 https://darxton.ru/catalog_item/eld2-rs7010-servodrayver-leadshine/ 4 https://darxton.ru/catalog_item/eld2-rs7015b-servodrayver-leadshine/ 5 https://darxton.ru/catalog_item/eld2-rs7020b-servodrayver-leadshine/



8.1. Установка и настройка Motion Studio

После подключения ELD2-RS с двигателем к ПК и установки USB-драйвера от Leadshine скачайте⁶ с нашего сайта программу Motion Studio, распакуйте архив и запустите файл MotionStudio.exe, после чего появится окно.



Рис. 14.

Далее нажмите System → Connect и появится окно для подключения драйвера.



Рис. 15.

⁶ https://darxton.ru/files/_misc/05e/05ede7c0-3e8a-11ef-a973-000c298a60f2.zip



Motion	Studio Ver1.4.	9								- 0	X
System	Functions	Language	Tools	About							
S	ø								1	雷夏智能 Leadshine	
	Driver Setup V Configur Performa Munning Munning Canope Canope ProFine ProFine	rizard ation Ince Tuning T 1 t/IP T			Connect Online Mode Offline Mode Communication Mode Communication Port Baud Rate	RS232 COM9 38400 Adaptive Baud rate Series Driver Model Motor Model Ports Axis Count Firmware	Refresh Connect	×			
				8	Alarm:Nor	90					

Рис. 16.

В появившемся окне необходимо выбрать порт и указать скорость передачи данных. Скорость зависит от настроек драйвера (таблица 7 инструкции, страница 13). Посмотреть порт подключенного устройства можно в диспетчере устройств вашего ПК. В данном случае нужно выбрать порт СОМ9 и нажать кнопку "Connect".

д Диспетчер устройств	- U	X
Файл Действие Вид Справка		
× 🛃		
> 🐐 Аудиовходы и аудиовыходы		
> 🥃 Видеоадаптеры		
> 🔜 Дисковые устройства		
» и Звуковые, игровые и видеоустройства		
> 🔤 Клавиатуры		
> 📲 Компоненты программного обеспечения		
> 🔜 Компьютер		
> 📲 Контроллеры IDE ATA/ATAPI		
» 🏺 Контроллеры USB		
> 🎪 Контроллеры запоминающих устройств		
> 🛄 Мониторы		
> 🕘 Мыши и иные указывающие устройства		
> 🚍 Очереди печати		
🗸 🚔 Порты (СОМ и LPT)		
🐺 USB Serial Port (COM9)		
🛱 Последовательный порт (СОМ1)		
> 🚎 Поставщик печати WSD		
> 📇 Принтеры		
> 📱 Программные устройства		
> 🔲 Процессоры		
> 🔄 Сетевые адаптеры		
> 🏣 Системные устройства		
> 🙀 Устройства HID (Human Interface Devices)		
у ще Устройства обработки изображений		





Рис. 18.

🔊 Motion Studio Ver1.4.9		- 8 ×
System Functions Language Tools Abou		雷 原 智能 Leadshine
Oriver Oriver Setup Wizard Origuration Origuration Performance Tuning Origuration Nuning Origuration Monitor Origuration Origuratin Origuration Origuration Origuration	Connect X Online Mode Offline Mode Communication Mode RS232 Communication Port COM9 Baud Rate 38400 Connect Adaptive Baud rate Oniver Model Image: Connect Driver Model Image: Connect Axis Count Image: Connect Firmware Image: Connect	
Commistandby Serve Disable	Alarm:None	

Рис. 19.

После нажатия кнопки "Connect" появятся название драйвера, информация о нём и его изображение, сигналы статуса подключения станут зеленого цвета.

Если этого не произошло, то нужно проверить конвертер, провода, наличие установленных USB-драйверов, перезагрузить программу, ПК и повторить попытку.



Motion S	tudio Ver1.4.9								- ť	7	×
System	Functions	Language	Tools	About							
S	Ø		~	•	-		7	雷赛智能 Leadshine			
	Configurat Running Motion Monitor	lon			Connect Online Mode Offline Mode Communication Mode Communication Port Baud Rate 38400 Adaptive Baud rate Officerstite Communication Port Communication Communication Communication Communication Baud Rate Serie Driver Mod Motor Mod Por Axis Cou Firmwaa	 Refresh Disconnect Open Loop Stepper Serie 2C_EM2RS-522 Unknown Type (N:7, OUT:3 2.01 					
Comm	n:Online	Servo:	Enable		Alarm:No alarm						

Рис. 20.

Для проверки работы ELD2-RS с двигателем можно сделать в Motion Studio пробный запуск. Для этого необходимо нажать на Running и выбрать Trial Run, после чего появится окно, в котором нужно нажать кнопку "Servo Enable" и справа от кнопки появится надпись ON. Затем, при нажатии кнопок "Forward" или "Reverse" вал двигателя будет вращаться по часовой или против часовой стрелки. Если вал не двигается, проверьте подключения проводов, перезагрузите программу, ПК и повторите попытку.

Motion Studio Ver1.4.9		- 0 ×
System Functions Language Tools About	Trial run X	
Vi 🖸 🖻 🕞 🗠 🔺	Position	雷 夏 智能 Leadshine
C Ceffguration C Configuration C C C Configuration C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Position Setting Pr6.00 Jog Speed 60 rpm Pr6.03 Acceleration of trial running 200 ms/1000rpm Press enter to modify parameters Servo Enable Esternal enabling disabled Current Position 0.1827 r Forward Reverse Position 1 Position 2 0.0000 0.0000 Pr6.01 Waiting time of 100 ms Trial running But number of 100 ms Trial running	Codeshino
	trial running	
CommiOnline Conto-Enchlo	Alarm No alarm	





9. Передача данных по ModBus

9.1. Примеры сообщений

Передача данных по ModBus между драйвером и управляющим контроллером (или ПК) осуществляется в виде сообщений с 16-ричными значениями.

Приём и передача сообщений происходит через разъём RS-485 на драйвере ELD2-RS Необходимо приобрести конвертер из USB в RS-485. Конвертер может быть любым подходящим по распиновке.

Сообщения между главным и подчинённым устройствами состоят из:

- 1. адреса устройства (ID);
- 2. кода функции (чтение/запись);
- 3. специальных данных:
 - адреса первого регистра (значение параметров или статус входов/выходов);
 - количества задействуемых подряд регистров после первого;
 - количества байт следующих далее;
 - записи значений параметров;
- 4. контрольной суммы.

Драйверы ELD2-RS поддерживают следующие коды функции:

- 0х03: чтение одиночных и множественных данных
- 0х06: запись одиночных данных
- 0х10: запись множественных данных

9.1.1. Пример 1: Чтение данных

Переданное сообщение: 01 03 00 04 00 02 85 СА

<u>Полученное сообщение</u>: 01 03 04 00 00 02 7B F2

Разбор сообщения

Переданное сообщение от главного устройства подчинённому

Сообщение	01	03	00 04	00 02	D3 1B
Описание	Адрес	Код	Адрес	Специальные	Контрольная
	устройства	функции	регистра	данные	сумма

Переданное сообщение от подчинённого устройства главному

Сообщение	01	03	04	00 00 02	38 43
Описание	Адрес	Код	Количество байт	Специальные	Контрольная
	устройства	функции	следующих далее	данные	сумма



9.1.2. Пример 2: Запись единичных данных

Переданное сообщение: 01 06 00 04 00 02 49 СА

Полученное сообщение: 01 06 00 04 00 02 49 СА

Разбор сообщения

Переданное сообщение от главного устройства подчинённому

Сообщение	01	06	00 04	00 02	49 CA
Описание	Адрес	Код	Адрес	Запись	Контрольная
	устройства	функции	регистра	данных	сумма

Переданное сообщение от подчинённого устройства главному

Сообщение	01	06	00 04	00 02	49 CA
Описание	Адрес	Код	Адрес	Запись	Контрольная
	устройства	функции	регистра	данных	сумма

9.1.3. Пример 3: Запись множественных данных

<u>Переданное сообщение</u>: 01 10 00 04 00 02 04 01 00 00 F3 A0

Полученное сообщение: 01 10 00 04 00 02 00 09

Разбор сообщения

Переданное сообщение от главного устройства подчинённому

Сообщени е	01	10	00 04	00 02	04	01 00 00 00	F3 A0
Описание	Адрес устройства	Код функции	Адрес первого регистра	Количество регистров	Количество байт следующих далее	Запись данных	Контрольная сумма

Переданное сообщение от подчинённого устройства главному

Сообщение	01	10	00 04	00 02	00 09
Описание	Адрес	Код	Адрес первого	Количество	Контрольная
	устройства	функции	регистра	регистров	сумма