

ELP-RS

СЕРВОДРАЙВЕР СЕРИИ ELP-RS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общая информация	2
2.	Характеристики	3
2.1.	Технические характеристики	3
2.2.	Эксплуатационные характеристики	4
3.	Монтаж драйвера	5
3.1.	Параметры установки	5
3.2.	Правила установки	6
4.	Подключение драйвера	7
4.1.	Схемы подключения и требования	7
4.2.	Назначение выводов и описание разъемов	10
5.	Подключение входов/выходов	14
5.1.	Подключение входов	14
5.2.	Подключение выходов	
5.3.	Подключение управляющих сигналов	20
5.4.	Подключение аналогового сигнала	24
5.5.	Подключение энкодера	25
6.	Параметры и функции	26
6.1.	Список параметров	
6.2.	Передача данных по ModBus	43
7.	Поиск неисправностей	45
7.1.	Коды ошибок	45
7.2.	Неисправности и методы их устранения	



1. Общая информация

Серводрайверы серии ELP-RS компании Leadshine предназначены для управления PMSM синхронными серводвигателями ~220 В (3 фазы) с однооборотными инкрементными энкодерами 17 бит или многооборотными абсолютными энкодерами 23 бита. Питаются от сети переменного тока ~220 В. Имеют интерфейс управления RS-485 (протокол Modbus RTU). Совместим с PUMOTIX, PLCM, Mach3/4, SmoothStepper, LinuxCNC.

Состав комплекта

1. Драйвер синхронного серводвигателя Leadshine ELP-RS(400/750/1000)Z

Функциональность драйвера

- точное управление позицией, скоростью и крутящим моментом, поддержка ручного управления;
- поддержка абсолютных энкодеров с разрешением до 23 бит;
- интерфейс управления RS485;
- наличие 9 настраиваемых цифровых входов и 6 оптоизолированных цифровых выхода;
- наличие выводов ошибки, готовности серводвигателя, возврата на базу и других;
- для настройки параметров используются интерфейсы USB и RS485;
- имеется защита от превышения или падения напряжения, превышения тока, перегрузки, ошибки энкодера, ошибки позиционирования, превышения скорости; аварийное торможение;
- питание от сети 220 В переменного тока, максимальный выходной ток до 8.5/16/21 А (в зависимости от модели);
- управление двигателями мощностью до 400/750/1000 Вт (в зависимости от модели).



2. Характеристики

2.1. Технические характеристики

Модель	ELP-RS400Z	ELP-RS750Z	ELP-RS1000Z
Номинальная выходная мощность, Вт	400	750	1000
Номинальный выходной ток, А	3.5	5.5	7
Максимальный выходной ток, А	8.5	16	21
Размеры (В х Ш х Д), мм	175 x 40 x 156	175 x 50 x 156	175 x 50 x 156
Напряжение питания, В	220, однофазное, перемен	ный ток 50-60 Гц	
Управления трёхфазным серводвигателем	Посредством IGBT с испол	ьзованием пространственн	о-векторной ШИМ
Обратная связь (энкодер)	а связь (энкодер) Однооборотный инкрементный энкодер 17 бит или многооборотный абсолюти энкодер 23 бита		
Входные импульсы 0-500 кГц, 5 В дифференциальный вход			
Передаточное отношение	6000 : 1		
Пропускная способность позиции	200 Гц		
Электронное передаточное отношение	1~32767/1~32767		
Аналоговый вход	-10~10 В постоянного тока (имеется 2 входа)	, входное сопротивление 20) кОм, не изолирован
Пропускная способность скорости	500 Гц		
Входы и вводимые сигналы	9 цифровых входов (с общим катодом или общим анодом) Вводимые сигналы: включение серводвигателя, блокировка превышения хода, переключение усиления, блокировка сигналов управления, фиксация нулевой скорости, сброс счетчика отклонений, сброс ошибок		
Выходы и выводимые сигналы	6 цифровых выходов (4 нес Выводимые сигналы: ошиб скорость, обнаружение ну	симметричных, 2 дифферені ка, готовность серводвигат левой скорости, совпадени	циальных) еля, выход на заданную е скорости
Выход и выводимые сигналы энкодера	5 В дифференциальный, 0- 24 В несимметричный, 0-2 Фаза А, фаза В, фаза Z	-500 кГц 200 кГц	



Встроенная защита при	превышении напряжения, понижении напряжения, превышении тока, перегрузке, ошибке энкодера, ошибке позиционирования, превышении скорости, аварийном торможении
Настройки и дисплей	Параметры ручного управления, тест трапециевидного сигнала, возможность изменить и сохранить каждый параметр, входные и выходные сигналы. Имеется дисплей для отображения скорости вращения, тока, позиции, версии драйвера, адреса устройства (ID)
Отладка через ПО	Возможность настроить параметры тока, скорости, позиционирования и изменить значение входных и выходных сигналов, параметры двигателя и сохранить значения в файлы для загрузки и выгрузки
Сетевое подключение	Modbus RTU (RJ45)
Интерфейсы подключения	USB (Modbus), RS-485
Режим торможения	Встроенный тормоз 50 Ом/ 50 Вт
Режимы управления	управление позицией, управление скоростью, управление крутящим моментом, управление вручную
Вес, кг	менее 3

2.2. Эксплуатационные характеристики

Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов
Рабочая температура, ^о С	от 0 до +40
Температура хранения, ^о С	от -20 до +80
Влажность воздуха, %	от 40 до 90
Вибрационные воздействия	не более 5.9 м/с ²
Установка	Вертикальная



3. Монтаж драйвера

3.1. Параметры установки



Рис. 1. Габаритные размеры драйвера ELP-RS400Z



Рис. 2. Габаритные размеры драйверов ELP-RS750Z и ELP-RS1000Z



www.darxton.ru





Рис. 3. Установочные размеры драйвера серии ELP-RS

3.2. Правила установки

Неправильная установка может привести к неисправности драйвера или преждевременному выходу из строя драйвера и / или двигателя. Для предотвращения негативных последствий соблюдайте следующие правила монтажа:

- Устанавливайте драйвер в местах, не подверженных воздействию коррозионных или легковоспламеняющихся газов, а также горючих материалов.
- Устанавливайте драйвер в закрытом электрическом шкафу, изолированном от влаги и пыли, и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Устанавливайте драйвер вертикально, перпендикулярно монтажной поверхности.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию драйвера. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия открыты и достаточно свободного пространства.
- Заземлите устройство и убедитесь, что провода заземления надежно подключены.



4. Подключение драйвера

4.1. Схемы подключения и требования

Darxton ЧПУ для всех Всё для ЧПУ

www.darxton.ru



Рис. 4. Блок-схема подключения в режиме управления положением



UDarxton ЧПУ для всех Всё для ЧПУ

www.darxton.ru





Табл. 1. Требования к силовому кабелю

Сечение кабеля (мм ² /AWG)					
Модель	L1.L2.L3	P+.BR	U.V.W	PE	
ELP-RS400Z	0.81/AWG18	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14	
ELP-RS750Z	0.81/AWG18	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14	



Сечение кабеля (мм ² /AWG)					
Модель	L1.L2.L3	P+.BR	U.V.W	PE	
ELP-RS1000Z	0.81/AWG18	2.1/AWG14	2.1/AWG16	2.1/AWG14	

🛕 Примечания

- Заземляющий провод должен быть как можно толще. Для серводвигателя точкой заземления является РЕ. Сопротивление заземления должно быть меньше 100 Ом.
- Между источником питания и драйвером рекомендуется устанавливать фильтр от помех.
- Установка предохранителя (NFB) необходима для быстрого отключения внешнего питания в случае ошибки драйвера.

Требования к сигнальному кабелю и кабелю энкодера:

- Сечение экранированных кабелей должно быть ≥0.14 мм² (AWG24-26), экранирующий слой необходимо подключать к разъему FG;
- В качестве сигнального кабеля CN1 рекомендуется использовать экранированную витую пару длиной до 3 м (чем короче, тем лучше); длина кабеля энкодера CN2 должна быть меньше 20 м;
- Сигнальные кабели должны располагаться на максимальном удалении от силовых кабелей для минимизации помех;
- Рекомендуется устанавливать защитный диод параллельно катушкам постоянного тока и RC-цепь параллельно катушкам переменного тока.

🚹 Внимание!

 Кабели должны подключаться только после правильной установки серводрайвера и серводвигателя.

Требования к тормозному резистору:

В случае, когда крутящий момент двигателя противоположен направлению вращения (например, при торможении или опускании инструмента по вертикальной оси), энергия будет возвращаться в драйвер от нагрузки, повышая напряжение конденсатора драйвера, поэтому необходимо использование тормозного резистора. Тормозные резисторы предназначены для рассеивания излишней энергии в системах электропривода, когда электродвигатель переходит в режим генератора. Это может происходить как при торможении серводвигателя, так и при возникновении отрицательного крутящего момента (когда двигатель поддерживает заданную скорость, а нагрузка пытается ее увеличить).

Метод определения сопротивления тормозного резистора:

- При длительной работе встроенного сопротивления драйвера убедитесь, что температура драйвера d33<60°C, нет ошибок обмотки тормоза (d14<80) и превышения напряжения;
- При высокой температуре драйвера или при выходе из строя сопротивления тормоза необходимо снизить уровень регенерируемой энергии или подключить внешний тормозной резистор с такими же характеристиками;
- При высоком значении d14 встроенный необходимо использовать внешний тормозной резистор с большим сопротивлением;
- При перегрузке по напряжению необходимо использовать внешний тормозной резистор с меньшим сопротивлением.



Табл. 2. Тормозной резистор

Модель	Сопротивление встроенного резистора, Ом	Мощность встроенного резистора, Вт
ELP-RS400Z	100	50
ELP-RS750Z	50	50
ELP-RS1000Z	50	100

4.2. Назначение выводов и описание разъемов

Разъем	Описание
X1	Вход напряжения питания
CN1	Порт сигналов управления
CN2	Вход подключения сигналов энкодера
CN3	Коммуникационный порт USB
CN4	Интерфейс RS232
CN5	Интерфейс RS485

Табл. 3. Х1 Разъём напряжения питания

Пин	Сигнал	Описание
L1	Напряжение питания 220 В	Однофазный ток 220 В ±15%, 50/60 Гц
L2		
P+	Шина постоянного напряжения	 Шина постоянного напряжения Клемма подключения внешнего тормозного резистора
Br	Клемма подключения внешнего тормозного резистора	Клемма подключения внешнего тормозного резистора
U	U	Фазы подключение питания двигателя
V	V	
W	W	
PE	PE	Заземление



Табл. 4. CN1 Разъём сигналов управления

Вид	Пин	Сигнал	Вход/выход	Наименование	Описание
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	COM_SI	вход	Общий цифровых входов, СОМ+ / СОМ-, 12-24 В постоянного тока	Цифровые входы 12-24 В постоянного тока, функции настраиваются
	2	SI1	вход	Цифровой вход 1	
12 00 00 00	7	SI2	вход	Цифровой вход 2	
	8	SI3	вход	Цифровой вход 3	
	9	SI4	вход	Цифровой вход 4	
	10	SI5	вход	Цифровой вход 5	
	11	SI6	вход	Цифровой вход 6	
	12	SI7	вход	Цифровой вход 7	
	13	SI8	вход	Цифровой вход 8	
	14	SI9	вход	Цифровой вход 9	
	31	COM_SO	выход	Общий цифровых выходов	По умолчанию выходы с низким
	33	S01+	выход	Цифровой выход 1	коллектор, максимальное напряжение/ток не более 30 В, 50 мА. Рекомендуется напряжение 12-24 В, ток 10 мА.
	32	S02+	выход	Цифровой выход 2	
	34	S03+	выход	Цифровой выход 3	
	35	S04+	выход	Цифровой выход 4	
	18	S05+	выход	Дифференциальный цифровой вы-	Дифференциальные цифровые выходы, максимальное напряжение/ток не более 30 В, 50 мА. Рекомендуется
	19	S05-	выход	ход 5	
	20	S06-	выход	Дифференциальный цифровой вы-	напряжение 12-24 В, ток 10 мА.
	21	S06+	выход	ход б	
	23	A+	выход	Выход фазы А энкодера	Дифференциальные выходы, высокий уровень ≥2.5 В постоянного тока, низкий уровень <0.5 В постоянного тока
	24	A-	выход		
	25	B+	выход	Выход фазы В энкодера	максимальный ток ±20 мА
	26	В-	выход		
	27	Z+	выход	Выход фазы Z энкодера	
	28	Z-	выход		
	36	OCA	выход	Выход с открытым коллекто	ром фазы А энкодера
	37	OCB	выход	Выход с открытым коллекто	ром фазы В энкодера
	29	OCZ	выход	Выход с открытым коллекто	ром фазы Z энкодера
	30	GND	выход	Заземление энкодера	



Вид	Пин	Сигнал	Вход/выход	Наименование	Описание
	3	PUL+	вход	Входы сигналов PUL PLII + и PLII -: пифференциальный вхол 5 В	іьный вхол 5 B.
	4	PUL-	вход	PUL+_24 и PUL-: дифферен	циальный вход 24 В
	16	PUL+_24	вход		
	5	DIR+	вход	Входы сигналов DIR DIR+ и DIR-: дифференциаль	ный вход 5 В.
	6	DIR-	вход	DIR+_24 и DIR-: дифференциальный вход 24 В	иальный вход 24 В
17	DIR+_24	вход			
	39	Al1+	вход Аналоговый вход 1, диапазон входного напряжения: +10 В постоянного тока, сопротивление 20 кОм. Исг	н входного напряжения: -10 В ~ ротивление 20 кОм. Используется	
	40	Al1-	вход	в режиме управления скоро	стью.
	41	AGND	вход		
	43	AI3+	вход	Аналоговый вход 3, диапазо +10 В постоянного тока, соп	н входного напряжения: -10 В ~ ротивление 20 кОм. Используется
	44	AI3-	вход	в режиме управления момен	ітом.
	15, 22, 38, 40, 42	NC	/	Не используется	
		FG		Заземление экранирующей	оплетки

Табл. 5. CN2 Разъём подключения сигналов энкодера

Вид	Пин	Сигнал
	1	VCC 5V
	2	GND
	3	BAT+
	4	BAT-
	5	SD+
	6	SD-
		PE



Табл. 6. CN3 Разъём USB

Вид	Контакт	Сигнал
	1	VCC 5V
	2	D+
	3	D-
	4	
	5	GND
		USB_GND

Табл. 7. CN4, CN5 Разъём RJ-45 (RS-232, RS-485)

Вид	Контакт	Сигнал
	1, 9	RDO+ (RS-485)
	2, 10	RDO- (RS-485)
	3, 11	-
	4, 12	TDX (RS-232)
	5, 13	RXD (RS-232)
	6, 14	VCC 5V (RS-232)
	7, 15	GND (RS-232)
	8, 16	-
		PE



5. Подключение входов/выходов

5.1. Подключение входов



Рис. 6. Схема входных подключений

🛕 Примечание

Напряжение питания 12-24 В, постоянный ток не менее 100 мА. При неправильной полярности подключения серводрайвер не запустится.

Pr4.00*	Name	Input selection S	511		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	303		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0401	4	
	Repower	0						
Pr4.01*	Name	Input selection S	612		Mode	P S T		
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0403	Н	
	Repower	0						
Pr4.02*	Name	Input selection S	813		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0405	Н	
	Repower	0						



Pr4.03*	Name	Input selection SI4			Mode	Ρ	P S T		
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0			
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0207			
	Repower	0							
Pr4.04*	Name	Input selection S	15		Mode	Ρ	S	Т	
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0			
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0409	Н		
	Repower	0							
Pr4.05*	Name	Input selection S	6		Mode	Ρ	S	Т	
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0	0		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	040BH			
	Repower	0							
Pr4.06*	Name	Input selection S	Input selection SI7			Ρ	S	Т	
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0			
	Data	16bit	Access	R/W	Address	040DH			
	Repower	0							
Pr4.07*	Name	Input selection S	8		Mode	Ρ	S	Т	
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0			
	Data	16bit	Access	R/W	Address	040F	Н		
	Repower	0							
Pr4.08*	Name	Input selection S	:19		Mode	Ρ	S	Т	
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	0			
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0411	ł		
	Repower	0							

Задайте назначение функции ввода для параметра SI. Этот параметр использует шестнадцатеричную систему счисления для установки значений. Значения функций указаны в таблице ниже.

Табл. 8. Настройка значений параметров входов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение			
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый		
Отключен	-	00h	Не установлено		



Сигнал	Обозначение	Установленное значение		
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый	
Входящий сигнал запрета прямого хода	РОТ	01h	81h	
Входящий сигнал запрета обратного хода	NOT	02h	82h	
Команда включения сервосистемы	SRV-ON	03h	83h	
Вход перезагрузки аварийного сигнала	A-CLR	04h	Не установлено	
Вход переключения режима управления	C-MODE	05h	85h	
Переключение коэффициента передачи	GAIN	06h	86h	
Вход перезагрузки регистра ошибок	CL	07h	Не установлено	
Вход запрета сигналов управления	INH	08h	88h	
Вход переключения электронного передаточного отношения 1	DIV1	OCh	8Ch	
Вход переключения электронного передаточного отношения 2	DIV2	0Dh	8Dh	
Выбор предустановленной скорости 1	INTSPD1	0Eh	8Eh	
Выбор предустановленной скорости 2	NTSPD2	0Fh	8Fh	
Выбор предустановленной скорости 3	INTSPD3	10h	90h	
Вход назначения нулевой скорости	ZEROSPD	11h	91h	
Вход знака установки скорости	VC-SIGN	12h	92h	
Вход знака установки крутящего момента	TC-SIGN	13h	93h	
Ввод принудительного аварийной остановки	E-STOP	14h	94h	

🛕 Примечания

- "Нормально разомкнутый" означает поступление входного сигнала ПЛК.
- "Нормально закрытый" означает поступление входного сигнала внутри драйвера.
- Не устанавливайте значение параметра больше того, что указано в таблице.
- Не дублируйте функции разными сигналами. Появится ошибка Err21.0 или Err21.1.



Табл. 9. Регистры команд, связанные с настройками входов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение		
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый	
Триггер	CTRG	20h	A0h	
Сигнал поиска базы	HOME	21h	A1h	
Принудительная остановка	STP	22h	A2h	
Прямое направление при ручном движении	J0G+	23h	A3h	
Обратное направление при ручном режиме	J0G-	24h	A4h	
Предел движения вперед	PL	25h	A5h	
Предел движения назад	NL	26h	A6h	
Сигнал поиска базы	ORG	27h	A7h	
Адрес О	ADDO	28h	A8h	
Адрес 1	ADD1	29h	A9h	
Адрес 2	ADD2	2ah	Aah	
Адрес 3	ADD3	2bh	Abh	
Переключение крутящего момента	TC-SEL	09h	89h	

Табл. 10. Входная цифровая фильтрация

Pr5.15*	Name	I/F reading fiter			Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~255	Unit	0.1 ms	Default	303		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	051FF	ł	

() Более высокие значения вызовут задержку управления.



5.2. Подключение выходов





🛕 Примечания

- 1. При подключении внешнего источника питания напряжением 12 В 24 В постоянного тока необходимо соблюдать полярность во избежание повреждения драйвера.
- Выход по схеме с открытым коллектором, максимальное напряжение 25 В, максимальный ток 50 мА. Нагрузка переключателя выходного сигнала должна отвечать требованиям. Если не соблюсти рекомендации или подключить напрямую к источнику питания, то драйвер выйдет из строя.
- Для индуктивной нагрузки необходимо использовать диод, подключенный параллельно этой нагрузке. Если при подключении полярность диода будет перепутана, то драйвер выйдет из строя.
- 4. Пины 32, 33, 34, 35, 31: несимметричные выходы; пины 18, 19, 20, 21: дифференциальные выходы.

Pr4.10*	Name	Output selection	Output selection SO1			Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	101		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0415H	4	
	Repower	0						
Pr4.11*	Name	Output selection	S02		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	202		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	0417H	ł	
	Repower	0						
Pr4.12*	Name	Output selection	S03		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	404		



	Data	16bit	Access	R/W	Address	04191	Η	
	Repower	0						
Pr4.13*	Name	Output selection	S04		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	303		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	041BI	4	
	Repower	0						
Pr4.14*	Name	Output selection SO5			Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	101		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	041DI	4	
	Repower	0						
Pr4.15*	Name	Output selection	S07		Mode	Ρ	S	Т
	Range	0~00FFFFFFh	Unit	-	Default	303		
	Data	16bit	Access	R/W	Address	041FH	4	
	Repower	0						

🔒 Примечания

Назначьте функции выходам SO. Этот параметр использует шестнадцатеричную систему счисления для установки значений. Значения функций указаны в таблице ниже.

Табл. 11. Настройка значений параметров выходов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение
Отключен	-	00h
Выход сигнала ошибки	Alm	01h
Выход готовности серводвигателя	S-RDY	02h
Сигнал отпускания внутреннего тормоза	BRK-OFF	03h
Выход завершения позиционирования	INP	04h
Выход достижения заданной скорости	AT-SPEED	05h
Выход обнаружения остановки двигателя	ZSP	07h
Выход соответствия скорости	V-COIN	08h
Выход включения/выключения режима управления положением	P-CMD	0Bh
Выход включения/выключения режима управления скоростью	V-CMD	OFh



Табл. 12. Регистры команд, связанные с настройками выходов

Сигнал	Обозначение	Установленное значение	
		Нормально разомкнутый	Нормально замкнутый
Команда завершена	CMD-OK	20h	A0h
Адрес	MC-0K	21h	A1h
Поиск базы завершён	HOME-OK	22h	A2h
Предел крутящего момента	TQL	06h	86h

5.3. Подключение управляющих сигналов



Рис. 8. Схема подключения по дифференциальной схеме (5 В, пины 3-6 разъёма CN1)





Рис. 9. Схема подключения по несимметричной схеме

🛕 Примечания

- 1. При подключении внешнего источника питания необходимо соблюдать полярность во избежание повреждения драйвера
- 2. Для правильной передачи управляющих импульсов рекомендуется использовать подключение в дифференциальном режиме.
- Подключение в несимметричном режиме приведёт к снижению рабочей частоты. Величина сопротивления R зависит от входного импульса цепи и внешнего напряжения, ток должен быть в пределах 10-15 мА, напряжение должно быть менее 25 В.

🚺 Рекомендации по выбору резистора R

- VCC=24 В, R= 1.3 2 кОм
- VCC=12 B, R= 510 820 Ом
- VCC=5 B, R= 82 120 Ом

Табл. 13. Форма входных импульсов





Табл. 14. Параметры управляющих импульсов при подключении в дифференциальном и несимметричном режимах

Параметр	Дифференциальный режим	Несимметричный режим
t _{ck}	>2 мкс	>5 мкс
t _h	>1 мкс	>2.5 мкс
t ₁	>1 мкс	> 2.5 мкс
t _{rh}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _{r1}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _s	>1 мкс	>2.5 мкс
t _{qck}	>8 мкс	>10 мкс
t _{qh}	>4 мкс	>5 мкс
t _{q1}	>4 мкс	>5 мкс
t _{qrh}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _{qr1}	<0.2 мкс	<0.3 мкс
t _{qs}	>1 мкс	>2.5 мкс





Pr0.06*	Name	Настройка DIR		Mode	Р	
	Range	0~1	Unit	-	Default	0
	Data	16bit	Access	R/W	Address	OODH
	Repower	0				
Pr0.07*	Name	Настройка PUL			Mode	Р
	Range	0~3	Unit	-	Default	1



Data	a ·	16bit	Access	R/W	Address	000FH
Repo	ower	0				

Pr0.06	Pr0.07	Формат команды
	0 или 2	2 фазы с разницей 90 градусов (фаза А + фаза В)
0	1	Положительный импульс направления + отрицательный импульс направления
	3	импульс + знак (уровень)
	0 или 2	2 фазы с разницей 90 градусов (фаза А + фаза В)
1	1	Положительный импульс направления + отрицательный импульс направления
	3	импульс + знак (уровень)

Входной сигнал в виде управляющих импульсов обеспечивает максимальную частоту и минимальную длительность.

PULS/SIGN Сигнал входа I/F		Допустимая максимальная	Наименьший интервал времени							
		частота t	t1	t2	t3	t4	t5	t6		
Интерфейс серии импульсов	Интерфейс длинной дистанции	500 тыс. имп. в сек.	2	1	1	1	1	1		
	Выход с открытым коллектором	200 тыс. имп. в сек.	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		



5.4. Подключение аналогового сигнала



Рис. 11. Схема подключения к аналоговым входам Al1, Al3



5.5. Подключение энкодера



Рис. 12. Схема подключения энкодера

6. Параметры и функции

6.1. Список параметров

() Примечание

Параметры имеют формат вида Pr0.00, где число до точки - это номер класса, а число после точки - это номер параметра, например Pr1.01 - это параметр класса 1 с номером 01.

Класо	пасс О "Базовые настройки"								
No	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	Т	Адрес	
00	MFC функция	1	0-20000	0.1 Гц	•	•	•	0001H	
Устанс	овка полосы пропускания MFC								
Значен	ние	Описание							
0		Отключение фун	кции						
1		Включение функ (рекомендуется)	кции, автоматическа для большинства пр	я установка по иложений))ЛОСЫ	прог	іускан	ния	
2-10	2-10 Запрещено и зарезервировано								
11-200	00	Установка полосы пропускания вручную, от 1.1 до 2000 Гц							
01	Настройка режима управления	0	0~10	-	•	•	•	0003H	
Настро	ойка режима управления (требу	ется перезагрузк	a)						
Значен	ние	Первый режим	Тервый режим			Второй режим			
0		Позиция			-				
1		Скорость			-				
2		Крутящий момен	Т		-				
3		Позиция			Скор	ОСТЬ			
4	4 Позиция				Крут	ящий		ЭНТ	
5		Скорость				Крутящий момент			
6		Предустановка							
7~10		Зарезервирован	0						



02	Настройка автоматического усиления в режиме реального времени	2	0~2	-	·	·	•	0005H		
Возмо	жность настройки автоматичес	кого усиления в р	ежиме реального вр	емени						
Значен	ние	Описание								
0		Настройка отключена								
1		Основной режим компенсацию тр	н. Не используйте не ения или переключе	сбалансирова ние усиления	нную	нагру	/ЗКУ,			
2		Приложение для	позиционирования							
03	Выбор жесткости при настройке автоматического усиления	70	50-81	-	·	·	•	0007H		
Выбор	возможен при включенной нас	тройке автоматич	еского усиления							
04	Коэффициент инерции	250	0~10000	%	•	•	•	0009H		
Возмо	жность настройки соотношения	а инерции нагрузн	ки к инерции ротора	двигателя						
08	Командный импульс на один оборот двигателя	10000	0-8388608	-	•			0010H 0011H		
Устано	овите командный импульс, кото	рый вызывает оди	ночный оборот вала	а двигателя (тр	ебует	гся пе	ереза	грузка)		
09	Числитель электронного механизма	1	1~1073741824	-	•			0012H 0013H		
Задай [.] переза	те числитель операции деления агрузка)	а / умножения, про	оизводимой по кома	нде входного и	импул	њса (⁻	гребу	ется		
10	Знаменатель электронного механизма	1	1~1073741824	-	•			0014H 0015H		
Задай [.] переза	те знаменатель операции делен агрузка)	ния / умножения, н	производимой по ко	манде входног	о имг	іульса	а (тре	буется		
11	Количество выходных импульсов на один оборот двигателя	2500	1~2500	-	•	·	•	0017H		
(требу	ется перезагрузка)									
12	Реверсирование выходного логического импульса	0	0~1		•	•	•	0019H		
(требу	ется перезагрузка)									
Значен	ние	Описание								
0		Не реверсивный								



1		Реверсивный								
13	Первый предел крутящего момента	300	0~500	%	•	•	•	001BH		
Возмо: тока, с	жность установить предельное днако значение не может прев	значение выходн ышать максимум в	значение выходного крутящего момента двигателя через % номинального шать максимум выходного тока							
14	Настройка отклонения позиции	200	0~500	0.1 об	•			001DH		
Устано слишк	овите превышение диапазона по ом маленькое значение вызовет	озиционного откл г ошибку Err18.0 (с	онения с помощью б обнаружение превыі	блока управлен шения отклоне	ния (п ния п	о умс юлож	олчан сения	ию);)		
15	Настройка абсолютного энкодера	0	0~15	-	•	•	•	001FH		
Значен	ние	Описание								
0		Режим инкремен	тального положения	я						
1		Режим линейной	абсолютной позици	ии						
2		Режим абсолютн	юй позиции вращен	ия						
5 Очистка многооборотных ошибок										
9		Очистка многооб	оротной позиции и	сброс многооб	борот	ных с	шибо	ж		
16	Настройка резистора разряжающей цепи	100	0~100	Ом	•	•	•	0021H		
17	Значение мощности разряда	50	0~10000	Вт	•	•	•	0023H		
25	Вспомогательная функция	0	0~0xFFFF		•	•	•	0033H		
Значен	ние	Описание								
0×1111		Сброс текущих о	шибок							
0x1122		Сброс истории о	шибок							
0x2211		Сохранить парам	иетр							
Клас	с 1 "Регулировка усиления"									
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес		
00	1-й коэффициент усиления по позиции	320	0~30000	0.1/c	•			0101H		

Возможность определения реакции системы позиционного управления. Чем выше коэффициент усиления, тем меньшее время позиционирования можно получить. Установка слишком высоких значений может вызвать колебания



01	1-й коэффициент усиления по скорости	180	0~32767	0.1 Гц	•	•	•	0103H
Возмо	жность определения реакции н	а скорость. Чем ві	ыше коэффициент ус	силения, тем вы	ыше с	ткли	ka cep	овосистемы
02	1-я постоянная времени интеграции скорости	310	0~10000	0.1 мс	•	•	•	0105H
Возмо пойма	жность настройки постоянной в ть отклонение	времени интеграц	ции скорости. Чем ме	еньше значени	е, тем	1 быст	грее н	иожно
03	Установка 1-го фильтра скорости	15	0~31	-	•	•	•	0107H
Устано	овка постоянной времени фильт	ра нижних часто	Г					
Значе	ние	Частота среза фи	ильтра					
0		2500						
1		2250						
2		2100						
3		2000						
4		1800						
5		1600						
6		1500						
7		1400						
8		1300						
9		1200						
10		1100						
11		1000						
12		950						
13		900						
14		850						
15		800						
16		750						
17		700						
18		650						
19		600						
20		550						
21		500						
22		450						
23		400						



24		350						
25		300						
26		250						
27		200						
28		175						
29		150						
30		125						
31		10						
04	1-я постоянная времени фильтра крутящего момента	126	0~2500	0.01 мс	•	•	•	0109H
05	2-й коэффициент усиления по позиции	380	0~30000	0.1/c	•			010BH
06	2-й коэффициент усиления по скорости	180	0~32767	0.1 Гц	•	•	•	010DH
07	2-я постоянная времени интеграции скорости	10000	0~10000	0.1 мс	•	•	•	010FH
08	Обнаружение 2-го фильтра скорости	15	0~31	-	•	•	•	0111H
09	2-я постоянная времени фильтра крутящего момента	126	0~2500	0.01 мс	•	•	•	0113H
10	Усиление по скорости	300	0~1000	0.10%	•			0115H
Умнож испол	кьте команду управления скорос ьзованием коэффициента этого	стью, рассчитанн <u>;</u> параметра	ую в соответствии с	внутренней по	озици	юнно	й ком	андой, с
11	Фильтр по скорости	50	0~6400	0.01 мс	•			0117H
Устан	овите постоянную времени 1-го	фильтра, который	й влияет на вход ско	рости				
12	Усиление подачи крутящего момента	0	0~1000	0.1%	•	•		0119H
Умнож испол	кьте команду управления скорос ьзованием коэффициента этого	стью, рассчитанну параметра	ую в соответствии с	командой упра	авлен	ния сн	корос ⁻	тью, с
13	Фильтр на подачу крутящего момента	0	0~6400	0.01 мс	•	•		011BH
Устан	овите постоянную времени 1-го	фильтра задержн	ки, который влияет н	а подачу крутя	щего	MOM	ента	



15	Режим переключения управления	0	0~10	-	•			011FH		
Значен	ние	Условие переключение								
0		Установлено на 1-е усиление (Pr1.00-Pr1.04)								
1		Установлено на 1-е усиление (Pr1.05-Pr1.09)								
2		Настройка входа переключения усиления								
3		Команда крутяще	его момента							
4		Зарезервирован	0							
5		Зарезервирован	0							
6	6 Зарезервировано									
7		Зарезервирован	0							
8		Зарезервирован	арезервировано							
9		Зарезервирован	арезервировано							
10		Имеется позицио	меется позиционная команда и актуальная скорость							
17	Уровень переключения управления	50	0~20000	*	•			0123H		
*Едині Устано	ица настройки зависит от режи овите уровень равным или выше	ма переключения гистерезиса								
18	Управление гистерезисом	33	0~20000	*	•			0125H		
*Едині Зависі	ица настройки зависит от режи ит от настройки Pr1.17	ма переключения								
19	Время переключения позиции	33	0~10000	0.1 мс	•			0127H		
Испол парам	ьзуется для управления позици етром можно ограничить увелич	онированием: есл чение усиления	и разница между 1-	м и 2-м усилен	нием	велик	а, эти	ІМ		
35	Настройка фильтра позиционных команд	0	0~200	0.05 мкс	•			0147H		
Возмо	жность сделать фильтрацию для	я позиционного к	омандного импульса	1						
37	Специальный регистр	0	0~32767	-	•	•	•	014BH		
Испол	ьзуется для некоторых функцио	нальных операци	й							
Клас	с 2 "Подавление вибраций"									
N⊇	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес		



00	Настройка режима адаптивного фильтра	0	0~4	-	•	•		0201H	
Настр после	ойте резонансную частоту, кото оценки	орая будет оцения	заться адаптивным (фильтром, и сп	ециал	пьную	о опер	рацию	
Значе	ние	Описание							
0		Отключен							
1		Фильтр включен	на один цикл						
2		Фильтр включен	в течение всего вре	емени					
3-4		Не используются	A						
01	Центральная частота первого режекторного фильтра	2000	50~2000	Гц	•	•	•	0203H	
Устано	овите значение центральной ча	стоты первого ре	жекторного фильтра	а (при 2000 фи.	пьтр (будет	откл	ючен)	
02	Ширина полосы первого режекторного фильтра	2	0~20	-	•	•	•	0205H	
Установите ширину полосы первого режекторного фильтра относительно центральной частоты. Чем выше значение, тем больше ширина. При нормальной работе рекомендуется использовать настройку по умолчанию									
03	Выбор глубины уровня первого режекторного фильтра	0	0~99	-	•	•	•	0207H	
Устано меньш	рвите глубину уровня первого р не фазовая задержка	ежекторного фил	ьтра. Чем выше наст	гройка, тем мен	ньше	глуби	іна вь	іреза и	
04	Центральная частота второго режекторного фильтра	2000	50~2000	Гц	•	•	•	0209H	
Устано	овите значение центральной ча	стоты второго ре	жекторного фильтра	а (при 2000 фил	тьтр б	будет	откли	очен)	
05	Ширина полосы второго режекторного фильтра	2	0~20	-	•	•	•	020BH	
Устано тем бо	овите ширину полосы второго р ольше ширина. При нормальной	ежекторного фил работе рекоменд	ьтра относительно і уется использовать	центральной ча настройку по у	астот /молч	ы. Чем Іанию	м выш)	е значение,	
06	Выбор глубины уровня второго режекторного фильтра	0	0~99	-	•	•	•	020DH	
Устано меньш	рвите глубину уровня второго р не фазовая задержка	ежекторного фил	ьтра. Чем выше наст	гройка, тем мен	ньше	глуби	іна вь	іреза и	
07	Центральная частота третьего режекторного фильтра	2000	50~2000	Гц	•	•	•	020FH	



Установите значение центральной частоты третьего режекторного фильтра (при 2000 фильтр будет отключен)										
08	Ширина полосы третьего режекторного фильтра	2	0~20	-	•	•	•	0211H		
Устано значен	овите ширину полосы третьего р ние, тем больше ширина. При но	режекторного филормальной работе	пьтра относительно рекомендуется исп	центральной ч ользовать наст	астот гройк	гы. Че у по у	М ВЫІ ИОЛЧ	ше анию		
09	Выбор глубины уровня третьего режекторного фильтра	0	0~99	-	•	•	•	0213H		
Устано меньш	Установите глубину уровня третьего режекторного фильтра. Чем выше настройка, тем меньше глубина выреза и меньше фазовая задержка									
14	Частота демпфирования 1	0	10~2000	0.1 Гц	•			021DH		
Устано	Установите частоту демпфирования, чтобы подавить вибрацию на нагрузке									
16	Частота демпфирования 2	0	10~2000	0.1 Гц	•			0221H		
Установите частоту демпфирования, чтобы подавить вибрацию на нагрузке										
22	Фильтр сглаживания позиционных команд	0	0~32767	0.1 мс	•			022DH		
Установите постоянную времени 1-го фильтра задержки в зависимости от позиционной команды (требуется перезагрузка)										
23	КИХ-фильтр позиционных команд	0	0~10000	0.1 мс	•			022FH		
Устано переза	овите постоянную времени 1-го агрузка)	фильтра задержк	ки в зависимости от	позиционной н	коман	іды (т	ребуе	ется		
Клас	с 3 "Контроль скорости/кру	тящего момента	a"							
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	Т	Адрес		
00	Настройка скорости, внутреннее/внешнее переключение	0	0~3	-		·		0301H		
Этот д	райвер оснащен функцией внут	гренней настройк	и скорости для конт	роля контактн	ыми е	входа	ми			
Значе	ние	Описание								
0 Аналоговая команда скорости (SPR)										
1		Внутренняя кома	анда с 1-ю по 4-ю ск	орость (Pr3.04	-Pr3.()7)				
2		Внутренняя кома Аналоговая кома	анда с 1-ю по 3-ю ск нда скорости (SPR)	орость (Pr3.04	-Pr3.()6)				
3 Внутренняя команда с 1-ю по 8-ю скорость (Pr3.04-Pr3.11)										
Значе	ние	INTSPD1	INTSPD2	INTSPD3	Опис	сание				



1		ВЫКЛ	ВЫКЛ	Не влияет	1-я с	коро	СТЬ			
		ВКЛ	ВЫКЛ		2-я (скоро	СТЬ			
		ВЫКЛ	ВКЛ		3-я (скоро	СТЬ			
		ВКЛ	ВКЛ		4-я (скоро	СТЬ			
2		ВЫКЛ	ВЫКЛ	Не влияет	1-я с	коро	СТЬ			
		ВКЛ	ВЫКЛ		2-я (скоро	СТЬ			
		ВЫКЛ	ВКЛ		3-я (скоро	СТЬ			
		ВКЛ	ВКЛ		Анал скор	Аналоговая команда скорости				
3		Аналогичные зна	ачениям в п. 1	ВЫКЛ	C 1-i	й по 4	-юск	орость		
		ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	5-я (скоро	СТЬ			
		ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	6-я (скоро	СТЬ			
		ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	7-я с	скоро	СТЬ			
		ВКЛ	ВКЛ	ВКЛ	8-я (скоро	СТЬ			
01	Выбор команды скорости направления вращения	0	0~1	-		•		0303H		
Выбер	Выберите метод задания положительного/отрицательного направления									
Значе	ние	Выбор знака ком 1-й по 8-ю)	анды скорости (с	Направление команды скорости (VC- SIGN)	Направление позиционной - команды			ние ной		
0		+		Не влияет	Положительное			льное		
		-		Не влияет		Отри	цате.	пьное		
1		Знак не влияет		ВЫКЛ		Поло	жите	льное		
		Знак не влияет		ВКЛ		Отри	цате.	пьное		
02	Усиление входа команды скорости	500	10~2000	о/мин/В		•		0305H		
В зави	симости от напряжения, прило: разования в команду скорости и	женного к аналог цвигателя.	овой команде скоро	сти (SPR), наст	ройт	е коэс	ффиці	иент		
Не при	меняйте в аналоговой команде	скорости напряж	кения, превышающи	е по модулю 10) воль	т				
03	Реверсирование входа команды скорости	1	0~1	-		•		0307H		
Укажи	те полярность напряжения, под	аваемого на анал	оговую команду ско	рости (SPR)						
Значе	ние	Направление вр	ащение двигателя							
0		Нереверсивное								
1		Реверсивное								



04	1-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0309H		
05	2-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		030BH		
06	3-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		030DH		
07	4-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		030FH		
08	5-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0311H		
09	6-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0313H		
10	7-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0315H		
11	8-я скорость	-	-10000~10000	об/мин		•		0317H		
12	Ускорение настройки времени	100	0~10000	мкс/ 1000об/ мин		•		0319H		
13	Замедление установки времени	100	0~10000	мкс / 1000об/ мин		•		031BH		
Настройка времени обработки ускорения / замедления в ответ на команду скорости на входе										
14	Сигмовидное ускорение/ установка времени замедления	0	0~1000	мс		•		031DH		
Устанс	овите время для процесса ускор	рения / замедлені	ия при подаче коман	ды скорости						
15	Выбор функции фиксации нуля скорости	0	0~3	0.1 Гц		•		031FH		
16	Уровень нулевой фиксации скорости	30	10~2000	об/мин		•		0321H		
Когда коман,	значение аналоговой скорости да скорости будет строго устан	в режиме управл овлена на О	ения скоростью мен	ьше зафиксиро	ованн	ой ну	лево	й скорости,		
17	Выбор команды крутящего момента	0	0, 1, 2	-			•	0323H		
Значен	ние	Ввод команды кр	утящего момента		Ввод	і пред	дела с	скорости		
0		Аналоговый вход	13		Знач (Pr3.	іение 21)	пара	метра		
1		Аналоговый вход	13		Анал пред	іогові цела с	ый вх скоро	030FH 0311H 0313H 0315H 0317H 0319H 0319H 0319H 0319H 0319H 0319H 0319H 0310H 0321H 0321H 0321H 0321H 0321H		
2		Значение парам	етра (Pr3.22)		Знач (Pr3.	іение 21)	пара	0309H030BH030DH030FH0311H0313H0313H0313H0317H0319H0310H031BH031BH031BH0331BH0331BH0331BH0331BH0331BH0331BH0331BH0331BH0310H0310H03110H03110H0321H0321H0323H0323H0323H0323H0323H0323H0323H		
3		Аналоговый вход	13		Пред	цел сн	корос	ти О		



18	Выбор направления команды крутящего момента	0	0~1	-			•	0325H	
Выбер	ите положительное/отрицатель	ное направление	е команды крутящего	момента					
19	Усиление входа команды крутящего момента	0	10~100	0.1 B / 100%			•	0327H	
На осн коэфф	юве напряжения (в вольтах), пр ициент преобразования в коман	иложенного к ана нду крутящего мо	алоговой команде кр мента (в %)	утящего момен	нта (Т	RQR),	наст	ройте	
20	Реверсирование входа команды крутящего момента	0	0~1	-			·	0329H	
Устано	овите полярность напряжения, г	тодаваемого на ан	налоговую команду н	крутящего мом	ента	(TRQI	ר)		
Значен	ние	Описание							
0		Нереверсивный							
1		Реверсивный							
21	Значение предела скорости 1	0	0~10000	об/мин			•	032BH	
Установите ограничение скорости, используемое для управления крутящим моментом									
22	Команда крутящего момента	0	0~300	%			•	032DH	
Настро	ойка предельного значения кру	гящего момента в	режиме управления	я крутящим мо	менто	МС			
24	Ограничение максимальной скорости вращения двигателя	3000	0~10000	об/мин	•	•	•	0331H	
Устано	овите максимальную скорость в	ращения двигате.	ля, значение которо	й не будет пре	выше	но			
Класо разде	с 4 "Настройка монитора по еле 5 "Подключение входов	льзовательског выходов")	о интерфейса" (па	араметры Рг4	1.00-	4.15	опис	аны в	
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	Т	Адрес	
22	Настройка смещения аналогового входа 1 (AI1)	0	-5578~5578	-		•		042DH	
Задайте значение коррекции смещения, применяемое к напряжению, подаваемому на аналоговый вход 1									
23	Фильтр аналогового входа 1 (AI1)	0	0~6400	0.01мс		•		042FH	
Устано напрях	/становите постоянную времени 1-го фильтра задержки, который определяет время задержки от напряжения, приложенного к аналоговому входу 1								



24	Настройка превышения напряжения на аналоговом входе (AI1)	0	0~100	0.1 B		•		0431H		
Устано	рвите уровень входного напряж	ения аналогового	входа 1, используя і	напряжение см	иещен	ния				
28	Настройка смещения аналогового входа 3 (AI3)	0	-342~342	-			•	0439H		
Задай	ге значение коррекции смещен	ия, применяемое	к напряжению, пода	ваемому на ан	алого	вый е	вход З	5		
29	Фильтр аналогового входа 3 (AI3)	0	0~6400	0.01мс			•	043BH		
Устано напрях	Установите постоянную времени 1-го фильтра задержки, который определяет время задержки от напряжения, приложенного к аналоговому входу 3									
30	Настройка превышения напряжения на аналоговом входе (AI3)	0	0~100	0.1 B			•	043DH		
Установите уровень входного напряжения аналогового входа 3, используя напряжение смещения										
31 Диапазон 10 0~10000 Единицы энкодера • 043FH										
Установите время позиционного отклонения, при котором выводится сигнал завершения позиционирования (INP1)										
32	Настройка выхода завершения позиционирования	0	0~3	Единицы команды	•			0441H		
Выбер	ите условие для вывода сигнал	а завершения поз	иционирования (INF	21)						
Значен	ние	Описание								
0		Сигнал выводитс	ся, когда позиционно	ре отклонение	мены	ше, че	ем в Р	Pr4.31		
1		Сигнал выводито меньше, чем в Pr	ся, если нет командь 4.31	положения и	отклс	нени	е пол	ожения		
2		Сигнал выводитс определения нул	ся, когда нет команд тевой скорости и отн	ы положения, в клонение поло	зключ жени:	іен си я мен	ігнал њше, ч	чем в Pr4.31		
3	3 Сигнал выводится, если нет команды положения и отклонение положения меньше Pr4.31. Затем удерживает состояние включения до тех пор, пока не будет введена следующая команда положения. Состояние сохраняется, пока не истечет время удержания Pr4.33. По истечении времени удержания выход будет включен или выключен в соответствии с поступающей позиционной командой или условием позиционного отклонения									
33	Время задержки сигнала завершения позиционирования (INP)	0	0~30000	1 мс	•			0443H		
Настройте время удержания в соответствие с условием "3" вывода сигнала завершения позиционирования (Pr4.32)										
34	Нулевая скорость	50	10~20000	об/мин	•	•	•	0445H		
	Возможность настроить синхронизацию для подачи выходного сигнала определения нулевой скорости									



35	Диапазон совпадения скоростей	50	10~2000	об/мин		•		0447H		
Устанс	овите время обнаружения совпа	адения скорости								
36	Достижение скорости	1000	10~2000	об/мин		•		0449H		
Устанс	рвите время обнаружения выход	ца достижения ск	орости							
37	Действие механического тормоза при остановке	0	0~10000	1 мс	•	•	•	044BH		
Устанс	овка времени задержки тормоза	адвигателя								
38	Действие механического тормоза при запуске	0	0~10000	1 мс	•	•	•	044DH		
Устанс	овка времени задержки тормоза	адвигателя								
39	Настройка скорости отпускания тормоза	30	30~3000	1 мс	•	•	•	044FH		
Когда тормо;	Когда двигатель выключен, а скорость вращения меньше заданного значения, мотор теряет мощность из-за торможения									
Клас	Класс 5 "Расширенные настройки"									
		Значение по Диапазон Единицы Р S T Адрес умолчанию значений								
NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	Т	Адрес		
№ 28	Наименование Начальные значения на экране	Значение по умолчанию 1	Диапазон значений 0~35	Единицы -	P •	s •	т •	Адрес 0539Н		
№ 28 Вы мо» умолча	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения	Значение по умолчанию 1 ые будут отобрах	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод	Единицы - ном дисплее п	Р.	S • ней п	т • анели	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы мо» умолча Значен	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения	Значение по умолчанию 1 ые будут отобрах Описание	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод	Единицы - ном дисплее п	Р •	S • ней п	Т • анели	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы мор умолча Значен 0	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 ые будут отобрах Описание Отклонение пози	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод	Единицы - ном дисплее п	Р •	S • ней п	т •	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы мох умолча Значен 0 1	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 ые будут отобрах Описание Отклонение пози Скорость двигат	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод ционной команды еля	Единицы - ном дисплее п	Р •	S • ней п	т •	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы мох умолча Значен 0 1 2	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 ые будут отобрах Описание Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод иционной команды еля юнной команды	Единицы - ном дисплее п	Р •	S • ней п	т	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы мо» умолча 3начен 0 1 2 3	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 описание Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици Команда управле	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод иционной команды еля юнной команды ения скоростью	Единицы -	Р • еред	S • ней п	т	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы мо» умолча 3начен 0 1 2 3 3 4	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 ые будут отобрах Описание Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици Команда управля Команда крутящ	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод иционной команды еля юнной команды ения скоростью его момента	Единицы - ном дисплее п	Р • еред	S • ней п	•	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы моу умолча 3начен 0 1 2 3 3 4 5	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 ые будут отобрах Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици Команда управля Команда крутящ Сумма импульсо	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод иционной команды еля юнной команды ения скоростью его момента в обратной связи	Единицы - ном дисплее п	Р	S • ней п	т •	Адрес 0539Н 1 ПО		
№ 28 Вы моу умолча 3начен 0 1 2 3 3 4 5 5 6	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 ые будут отобрах Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици Команда управля Команда крутящ Сумма импульсо Сумма команднь	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод иционной команды еля юнной команды ения скоростью его момента в обратной связи их импульсов	Единицы	Р • еред	S • ней п	т •	Адрес 0539Н		
№ 28 Вы мор умолча 3начен 0 1 2 3 4 5 6 9	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 описание Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици Команда управле Команда крутящ Сумма импульсо Сумма команднь Режим управлен	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод ационной команды еля юнной команды ения скоростью его момента в обратной связи их импульсов ия	Единицы	еред	S • ней п	•	Адрес 0539Н		
 № 28 3начен 3начен 1 2 3 4 5 6 9 10 	Наименование Начальные значения на экране кете выбрать тип данных, котор анию после включения ние	Значение по умолчанию 1 1 описание Описание Отклонение пози Скорость двигат Скорость позици Команда управле Команда крутящ Сумма импульсо Сумма команднь Режим управлен Состояние сигна	Диапазон значений 0~35 каться на светодиод ационной команды еля юнной команды его момента в обратной связи их импульсов ия ла ввода/вывода	Единицы - ном дисплее п	Р • еред	S • ней п	т	Адрес 0539Н		



12	Фактор ошибки и справка из истории							
16		Коэффициент ин	ерции					
17		Фактор отсутств	ия двигателя					
23		Адрес связи						
24		Позиционное от	клонение энкодера					
27		Напряжение						
28		Версия ПО						
31		Суммарное врем	я работы					
33		Информация о те	емпературе					
36		Мониторинг безо	опасности					
30	Режим настройки связи RS-485	4	0~6	-	•	•	•	053DH
Возмо	жность настройки скорости RS-	-485						
Значе	ние	Скорость, бит/с						
0		2400						
1		4800						
2 9600								
3		19200						
4		38400						
5		57600						
6		115200						
35	Настройка блокировки передней панели	0	0~1	-	•	•	•	0547H
Возмо	жность блокировки передней па	анели						
Значе	ние	Описание						
0		Разблокировано						
1		Заблокировано						
Клас	Класс 6 "Специальные настройки"							
No	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	Т	Адрес
03	Пробный пуск команды крутящего момента в режиме ручного управления	0	0~100	%			•	0607H



Возможность установки командной скорости, используемой для пробного запуска управления крутящим моментом в режиме ручного управления

04	Скорость команды пробного запуска в режиме ручного управления	300	0~10000	об/мин	•	•	•	0609Н	
Вы можете установить командную скорость, используемую для пробного запуска управления скоростью в режиме ручного управления									

07	Дополнительное значение команды крутящего момента	0	-100~100	%	•	•	•	060FH
08	Положительное значение компенсации крутящего момента	0	-100~100	%	•	•	•	0611H
09	Отрицательное значение компенсации крутящего момента	0	-100~100	%	•	•	•	0613H
14	Время аварийной остановки при ошибке	200	0~3000	мс	•	•	•	061DH

Установите время, отведенное для завершения аварийной остановки в состоянии ошибки; превышение этого времени переводит систему в состояние ошибки

20	Расстояние пробного	10	0~1200	0.1 об	•		0629H
	захода						

Дистанция захода в режиме ручного управления

21	Время ожидания пробного запуска	100	0~30000	мкс	•		062BH

Время ожидания после каждого запуска в режиме ручного управления

22	Время цикла пробного запуска	5	0~32767	-	•		062DH
25	Ускорение при пробном запуске	100	0~32767	МС	•	•	0633H

Время разгона от 0 до 1000 об/мин при пробном запуске

63	Верхняя граница	0	0~32766	обороты	•	•	•	067FH
	многооборотного							
	положения							

Пока параметр Pr0.15 = 2 - режим вращения абсолютного положения: энкодер используется в качестве абсолютного энкодера с поддержкой сохранения положения при сбое питания



Класс В "Информация о статусе" (только для RS-485)

NΩ	Наименование	Значение по умолчанию	Диапазон значений	Единицы	Ρ	S	т	Адрес	
05	Состояние драйвера	-	-	-	•	•	•	0B05H	
Бит		Функция	Описание						
0		RDY	Сервопривод готов					отов	
1		RUN			Сервопривод работает				
2		ERR			Ошибка сервопривода				
3		HOME_OK			Пои	ск баз	зы зав	зершен	
4		INP			Пози заве	ицион ршен	ниров ю	ание	
5		AT-SPEED			Скор	ость	набр	ана	
6~15		Зарезервирован	0						
06	Скорость двигателя	-	-	об/мин	•	•	•	0B06H	
07	Актуальные данные по крутящему моменту	-	-	%	•	•	•	0B07H	
08	Актуальные данные по току	-	-	0.01 A	•	•	•	0B08H	
10	Напряжение в шине постоянного тока	-	-	вольт	•	•	•	0B0AH	
11	Температура драйвера	-	-	град С	•	•	•	OBOBH	
12	Аналоговый вход 1	-	-	0.01 B	•	•	•	OBOCH	
13	Аналоговый вход 2	-	-	0.01 B	•	•	•	OBODH	
14	Аналоговый вход 3	-	-	0.01 B	•	•	•	0B0EH	
15	Коэффициент перегрузки	-	-	%	•	•	•	0B0AH	
17	Состояние сигнала цифрового входа	-	-	-	•	•	•	0B11H	
Бит		SI вход							
0		SI1							
1		SI2							
2		SI3							
8		SI9							



18	Состояние сигнала цифрового выхода	-	-	-	•	•	•	0B11H		
Бит		SO выход								
0		S01								
1		S02								
2		S03								
8		S09	S09							
20	Данные положения двигателя	-	-	-	·			0B14H ~ 0B15H		
21	Сумма командных импульсов	-	-	-	•			0B16H ~ 0B17H		
22	Позиционное отклонение	-	-	-	•			0B18H ~ 0B19H		
22	Позиционная команда (энкодер)	-	-	-	·			0B1AH ~ 0B1BH		
23	Позиция двигателя (энкодер)	-	-	-	•			0B1CH ~ 0B1DH		



6.2. Передача данных по ModBus

6.2.1. Примеры сообщений

Передача данных по ModBus между драйвером и управляющим контроллером (или ПК) осуществляется в виде сообщений с 16-ричными значениями.

Приём и передача сообщений происходит через разъём RS485 на драйвере ELP-RS_Z. Необходимо приобрести конвертер из USB в RS-485. Конвертер может быть любым подходящим по распиновке.

Сообщения между главным и подчинённым устройствами состоят из:

- 1. адреса устройства (ID);
- 2. кода функции (чтение/запись);
- 3. специальных данных:
 - адреса первого регистра (значение параметров или статус входов/выходов);
 - количества задействуемых подряд регистров после первого;
 - количества байт следующих далее;
 - записи значений параметров;
- 4. контрольной суммы.

Драйверы ELP-RS_Z поддерживают следующие коды функции:

- 0х03: чтение одиночных и множественных данных
- 0x06: запись одиночных данных
- 0x10: запись множественных данных

Пример 1: Чтение данных

Переданное сообщение: 01 03 00 04 00 02 85 СА

<u>Полученное сообщение</u>: 01 03 04 00 00 02 7В F2

Разбор сообщения

Переданное сообщение от главного устройства подчинённому

Сообщение	01	03	00 04	00 02	D3 1B
Описание	Адрес	Код	Адрес	Специальные	Контрольная
	устройства	функции	регистра	данные	сумма

Переданное сообщение от подчинённого устройства главному

Сообщение	01	03	04	00 00 02	38 43
Описание	Адрес	Код	Количество байт	Специальные	Контрольная
	устройства	функции	следующих далее	данные	сумма

Пример 2: Запись единичных данных

<u>Переданное сообщение</u>: 01 06 00 04 00 02 49 СА <u>Полученное сообщение</u>: 01 06 00 04 00 02 49 СА *Разбор сообщения*



Переданное сообщение от главного устройства подчинённому

Сообщение	01	06	00 04	00 02	49 CA
Описание	Адрес	Код	Адрес	Запись	Контрольная
	устройства	функции	регистра	данных	сумма

Переданное сообщение от подчинённого устройства главному

Сообщение	01	06	00 04	00 02	49 CA
Описание	Адрес	Код	Адрес	Запись	Контрольная
	устройства	функции	регистра	данных	сумма

Пример 3: Запись множественных данных

<u>Переданное сообщение</u>: 01 10 00 04 00 02 04 01 00 00 F3 A0

Полученное сообщение: 01 10 00 04 00 02 00 09

Разбор сообщения

Переданное сообщение от главного устройства подчинённому

Сообщени е	01	10	00 04	00 02	04	01 00 00 00	F3 A0
Описание	Адрес устройства	Код функции	Адрес первого регистра	Количество регистров	Количество байт следующих далее	Запись данных	Контрольная сумма

Переданное сообщение от подчинённого устройства главному

Сообщение	01	10	00 04	00 02	00 09
Описание	Адрес	Код	Адрес первого	Количество	Контрольная
	устройства	функции	регистра	регистров	сумма



7. Поиск неисправностей

При возникновении ошибки активируется защита, драйвер остановит вращение серводвигателя, а на передней панели автоматически отобразится соответствующий код ошибки. Историю ошибки можно посмотреть в режиме мониторинга данных. Подменю регистрации ошибок имеет вид: "d12Er".

7.1. Коды ошибок

Табл. 15. Коды ошибок

Код		Значение	Свойства				
Осн	Доп		Хранение ошибки в истории	Немедленная остановка двигателя	Возможность очистки ошибки		
09	0~F	Ошибка связи ППВМ	•				
0A	0~1	Ошибка обнаружения тока в цепи	•				
	2, 4	Ошибка в цепи аналогового входа	•				
	3	Силовая линия (U, V, W) не подключена	•				
	5	Ошибка шины в цепи постоянного тока	•				
	6	Ошибка цепи определения температуры	•				
Ob	0	Низкое напряжение управления	•				
0c	0	Превышение напряжения в шине постоянного тока	•		•		
Od	0	Падение напряжения в шине постоянного тока	•		•		
	2	Силовая линия (U, V, W) не подключена			•		
OE	0	Превышение тока	•				
	1	Превышение тока в интеллектуальном силовом модуле	•				
OF	0	Перегрев драйвера	•	•			
10	0	Перегрузка двигателя	•		•		
	1	Перегрузка драйвера	•		•		
12	0	Резистор разряжающей цепи перегружен	•	•			
	1	Ошибка тормоза	•				
15	0	Ошибка подключения энкодера	•				
	1	Ошибка данных энкодера	•				



Код		Значение	Свойства				
Осн	Доп		Хранение ошибки в истории	Немедленная остановка двигателя	Возможность очистки ошибки		
	2	Ошибка исходного положения энкодера	•				
	3	Ошибка низкого напряжения батарейки энкодера					
17	0	Ошибка данных энкодера	•	•			
	1	Ошибка параметров двигателя					
18	0	Слишком большое отклонение положения импульса					
	1	Слишком большое отклонение скорости	•	•	•		
19	0	Слишком большая вибрация	•	•	•		
1A	0	Превышение скорости 1	•	•	•		
	1	Выход скорости из-под контроля	•		•		
21	0	Ошибка распределения входного интерфейса I/F					
	1	Ошибка установки функции входного интерфейса I/F					
	2	Ошибка установки функции выходного интерфейса I/F	•		•		
24	0	Ошибка проверки CRC при сохранённых параметрах EEPROM					
26	0	Положительное/отрицательное отклонение от допустимого диапазона ввода					
57	0	Принудительная ошибка входа	•	•			

7.2. Неисправности и методы их устранения

При возникновении ошибки необходимо выключить драйвер и перезапустить его только после устранения ошибки.

Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er090" - "Er09F"
	09	0~F	Значение: Ошибка связи ППВМ



Причина			Диагностика	Возможное решение	
Пониженное напряжение на клеммах L1, L2			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2 в допустимом диапазоне	
Неисправность внутри драйвера			-	Замените драйвер на новый	
Код Осн Доп 0А 0~1		Доп	Отображение на дисплее: "Er0A0" - "Er0A1"		
		0~1	Значение: ошибка обнаружения тока в цепи		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Ошибка г двигател	юдключен я (клеммы	ия U, V, W)	Проверьте подключение двигателя к клеммам U, V, W	Убедитесь в правильности подключения двигателя к клеммам U, V, W	
Напряже L2, L3 сли	ние на кле ишком низ	еммах L1, вкое	Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне	
Неисправ драйвера	зность вну 1	/три	-	Замените драйвер на новый	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er0A2", "Er0A4"		
	0A	2~4	Значение: ошибка в цепи аналогового входа		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Ошибка подключения к аналоговому входу			Проверьте подключение к аналоговому входу	Убедитесь, что подключение к аналоговому входу произведено корректно	
Неисправность внутри драйвера			-	Замените драйвер на новый	
Код Осн		Доп	Отображение на дисплее: "Er0A3"		
	0A	3	Значение: силовая линия (U, V, W) не подключена		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Силовая линия (U, V, W) не подключена			Проверьте подключение к U, V, W	Убедитесь, что U, V, W подключены корректно	
Неисправность внутри двигателя			-	Замените двигатель на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "ErOA5"		
	0A	5	Значение: ошибка шины в цепи постоянного	о тока	
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Падение напряжение на клеммах L1. L2. L3			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2. L3 в допустимом диапазоне	



Неисправ драйвера	вность вну	три	-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "ErOA6"		
	0A 6		Значение: ошибка цепи определения температуры		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Падение напряжение на клеммах L1, L2, L3			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне	
Неисправность внутри драйвера			-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн Доп		Отображение на дисплее: "Er0b0"		
	Ob	0	Значение: низкое напряжение управления		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Падение напряжение на клеммах L1, L2, L3			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимом диапазоне	
Неисправность внутри драйвера			-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "ErOcO"		
	0c	0	Значение: превышение напряжения в шине постоянного тока		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Превышение напряжения на клеммах L1, L2, L3			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Уменьшите напряжение на клеммах L1, L2, L3	
Внутренн контур по	ий тормо: оврежден	зной	-	Замените драйвер на новый	
Неиспрає драйвера	вность вну	итри	-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er0d0"		
	Od	0	Значение: падение напряжения в шине пост	гоянного тока	
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Падение напряжение на клеммах L1, L2, L3			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Увеличьте напряжение на клеммах L1, L2	
Неисправность внутри драйвера			-	Замените драйвер на новый	



Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er0E0"		
	OE	0	Значение: превышение тока		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Короткое замыкание на выходе драйвера			Проверьте, нет ли замыкания на "землю"	Убедитесь, что выходной провод драйвера не закорочен и двигатель не поврежден.	
Проводка двигателя			Проверьте, в порядке ли проводка двигателя	Отрегулируйте последовательность подключения двигателя	
Замыкание в IGBT-модуле			Отсоедините подключения к выходам драйвера, сделайте "srv_on" доступным и запустите двигатель, проверьте, есть ли перегрузка по току	Замените драйвер на новый	
Неправильная установка параметров управления			Измените параметры	Отрегулируйте параметр до нужного диапазона	
Неправил команд у	тьная уста правления	іновка 1	Проверьте, не изменены ли команды	Отрегулируйте команду управления: открытая функция фильтра	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er0E1"		
	OE	1	Значение: превышение тока в интеллектуал	ъном силовом модуле	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Короткое замыкание на выходе драйвера			Проверьте, нет ли замыкания на "землю"	Убедитесь, что выходной провод драйвера не закорочен и двигатель не поврежден.	
Проводка двигателя			Проверьте, в порядке ли проводка двигателя	Отрегулируйте последовательность подключения двигателя	
Замыкание в IGBT-модуле			Отсоедините подключения к выходам драйвера, сделайте "srv_on" доступным и запустите двигатель, проверьте, есть ли перегрузка по току	Замените драйвер на новый	
Неправильная установка параметров управления		новка іения	Измените параметры	Отрегулируйте параметр до нужного диапазона	
Неправил команд у	тьная уста правления	новка 1	Проверьте, не изменены ли команды	Отрегулируйте команду управления: открытая функция фильтра	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er0F0"		
	OF	0	Значение: перегрев драйвера		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Превышен лимит температуры модуля питания		ля	Проверьте температуру радиатора драйвера	Улучшите охлаждение, увеличьте время разгона/замедления, уменьшите нагрузку	
Код Осн		Доп	Отображение на дисплее: "Er100"		
	10	0	Значение: перегрузка двигателя		



Причина			Диагностика	Возможное решение	
Слишком высокая нагрузка			Проверьте, превышает ли параметр нагрузки максимум	Уменьшите нагрузку, отрегулируйте предельный параметр	
Вибрация станка			Проверьте, есть ли колебания у станка	Поменяйте параметры контура управления; увеличьте время разгона/ замедления	
Ошибка подключения двигателя			Проверьте проводку на наличие разрывов	Устраните неисправность проводки или замените энкодер/двигатель на новый	
Включен электромагнитный тормоз			Проверьте напряжение на клеммах тормоза	Выключите тормоз	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er101"		
	10	1	Значение: перегрузка драйвера		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Ошибка подключения силовой линии двигателя			Проверьте линию "U, V, W" на наличие обрывов	Если имеется разрыв на линии "U, V, W", то устраните неисправность	
Двигатель не сочетается с драйвером		ается с	Перегрузка по току в драйвере	Ток двигателя превышает ток драйвера	
Код Осн Доп 12 0		Доп	Отображение на дисплее: "Er120"		
		0	Значение: резистор разряжающей цепи перегружен		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Мощность торможения слишком высокая			Проверьте значения скорости и нагрузки на предмет превышения	Уменьшите скорость вращения двигателя; уменьшите инерцию нагрузки, увеличьте номинал тормозного резистора	
Неисправность в разряжающей цепи с резистором		1 C	-	Увеличьте значение внешнего тормозного резистора; замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er121"		
	12	1	Значение: ошибка тормоза		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Повреждение тормозной цепи			Короткое замыкание тормозного резистора	Поменяйте резистор на новый	
			Повреждён тормозной транзистор (IGBT)	Восстановите транзистор	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er150"		
	15	0	Значение: ошибка подключения энкодера		



Причина			Диагностика	Возможное решение	
			-		
Линия энкодера отключена			Проверьте подключение энкодера	Обеспечьте устойчивое подключение энкодера	
Ошибка подключения энкодера			Проверьте правильность подключения энкодера	Переподключите энкодер	
Энкодер	повреждё	н	-	Замените двигатель на новый	
Схема измерения энкодера повреждена			-	Замените драйвер на новый	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er051"		
	15	1	Значение: ошибка данных энкодера		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Ошибка д	анных эні	кодера	Проверьте на наличие помех	Устраните влияние помех	
Код	Код Осн Доп		Отображение на дисплее: "Er152"		
	15	2	Значение: ошибка исходного положения энкодера		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Неверные коммуникационные данные			Проверьте напряжение питания энкодера. Оно должно быть 5 В ± 5%; проверьте кабель энкодера и экранированную линию на предмет повреждения; проверьте кабель энкодера на предмет отдаления от силовых линий	Убедитесь, что напряжение энкодера в норме; убедитесь, что кабель энкодера и экранированная линия заземлены; убедитесь, что кабель энкодера отделён от силовых линий	
Энкодер повреждён			-	Замените двигатель на новый	
Схема измерения энкодера повреждена			-	Замените драйвер на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er153"		
	15	3	Значение: ошибка низкого напряжения батарейки энкодера		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Многообо абсолють	ротный ый энкол	en	Проверьте батарею	Замените батарею	
абсолютный энкодер выключен			Проверьте двигатель	Двигатель повреждён, замените двигатель на новый	
			Очистите ошибки драйвера	Очистите ошибки после замены батареи	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er170"		
	17	0	Значение: ошибка данных энкодера		
Причина			Диагностика	Возможное решение	



Неверные коммуникационные данные			Проверьте напряжение питания энкодера. Оно должно быть 5 В ± 5%; проверьте кабель энкодера и экранированную линию на предмет повреждения; проверьте кабель энкодера на предмет отдаления от силовых линий	Убедитесь, что напряжение энкодера в норме; убедитесь, что кабель энкодера и экранированная линия заземлены; убедитесь, что кабель энкодера отделён от силовых линий	
Энкодер повреждён			-	Замените двигатель на новый	
Схема измерения энкодера повреждена			-	Замените драйвер на новый	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er171"		
	17	1	Значение: ошибка параметров двигателя		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Ошибка параметров двигателя			-	Введите параметры двигателя в соответствие с драйвером или замените двигатель на новый	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er180"		
	18 0		Значение: слишком большое отклонение положения импульса		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Необоснованный выбор параметра ошибки позиционирования			Проверьте значение параметра Pr0.14	Увеличьте значение Pr0.14	
Установл слишком	енное уси мало	иление	Проверьте значение параметров Pr1.00 и Pr1.05	Увеличьте значения Pr1.00 и Pr1.05	
Предел к слишком	рутящего мал	момента	Проверьте значение параметров Pr0.13 и Pr5.22	Увеличьте значения Pr0.13 и Pr5.22	
Внешняя нагрузка слишком велика			Проверьте время разгона/замедления; проверьте скорость вращения двигателя; проверьте нагрузку	Увеличьте время разгона/торможения; уменьшите скорость; уменьшите нагрузку	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er181"		
	18	1	Значение: слишком большое отклонение ск	орости	
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Слишком большое отклонение от действительной скорости			Проверьте значение параметра РА_602	Увеличьте значение параметра РА_602 или установите значение 0; отключите обнаружение превышения отклонения	
Время ускорения/ замедления слишком мало			Проверьте значение параметров РА_312 и РА_313	Увеличьте значение параметров РА_312 и РА_313	
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er190"		



	19	0	Значение: слишком большая вибрация		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Сильная вибрация			-	Уменьшите значение параметров Pr003 и Pr004	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er1A0"	сплее: "Er1A0"	
	1A	0	Значение: превышение скорости 1		
Причина			Диагностика	Возможное решение	
Скорость двигателя превысила первый предел скорости (Pr3.21)			Проверьте команду скорости; проверьте напряжение аналоговой команды скорости; проверьте значение параметра Pr3.21; проверьте частоту на входе и правильность коэффициента деления частоты командного импульса; проверьте правильность подключения энкодера	Отрегулируйте значение команды входной скорости; увеличьте значение параметра Pr3.21; измените команду частоты входных импульсов и коэффициента деления частоты; проверьте правильность подключения энкодера	
Код	Код Осн Доп		Отображение на дисплее: "Er1A1"		
	1A	1	Значение: выход скорости из-под контроля		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Неправил управлен	тьная регу іия	илировка	Неправильное подключение U, V, W		
Ошибка энкодера			Увеличение счётчика D30	Установка защиты от помех или замена счётчика	
Специальное применение		енение	Направление вращения двигателя противоположно направлению действия силы	Установите 0 или 4 для РАЗ17	
Код	Код Осн Доп		Отображение на дисплее: "Er210"		
	21	0	Значение: ошибка распределения входного интерфейса I/F		
Причин	а		Диагностика	Возможное решение	
Входной сигнал назначается с двумя или более функциями			Проверьте значение параметров РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404	Убедитесь, что параметры РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404 установлены корректно	
Входному сигналу не назначены функции			Проверьте значение параметров РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404	Убедитесь, что параметры РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404 установлены корректно	
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er211"		
	21	1	Значение: ошибка установки функции входн	ного интерфейса I/F	
Причина			Диагностика	Возможное решение	



Ошибка распределения сигнала			Проверьте значение параметров РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404	Убедитесь, что параметры РА_400, РА_401, РА_402, РА_403, РА_404 установлены корректно		
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er212"			
	21 2		Значение: ошибка установки функции выходного интерфейса I/F			
Причина			Диагностика	Возможное решение		
Входной сигнал назначается с двумя или более функциями			Проверьте значение параметров РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414	Убедитесь, что параметры РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414 установлены корректно		
Входному назначен	/ сигналу ы функци	НЕ И	Проверьте значение параметров РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414	Убедитесь, что параметры РА_410, РА_411, РА_412, РА_413, РА_414 установлены корректно		
Код Осн Доп		Доп	Отображение на дисплее: "Er240"			
	24	0	Значение: ошибка проверки CRC при сохран	начение: ошибка проверки CRC при сохранённых параметрах EEPROM		
Причина			Диагностика	Возможное решение		
Падение напряжения на клеммах L1, L2, L3			Проверьте напряжение на клеммах L1, L2, L3	Убедитесь, что напряжение на клеммах L1, L2, L3 в допустимых пределах		
Драйвер повреждён			Сохраните параметры снова	Замените драйвер на новый		
Установки по умолчанию не подходят для двигателя			Проверьте, подходят ли настройки драйвера под используемый двигатель	Скачайте подходящий файл проекта для драйвера под двигатель		
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er260"			
	26 0		Значение: положительное/отрицательное отклонение от допустимого диапазона ввода			
Причин	а		Диагностика	Возможное решение		
Положительное/ отрицательное смещение входного сигнала			Проверьте статус положительного/ отрицательного смещения входного сигнала	-		
Код	Осн	Доп	Отображение на дисплее: "Er570"			
	57	0	Значение: принудительная ошибка входа			
Причина			Диагностика	Возможное решение		
Принудительная ошибка входа			Проверьте наличие принудительной ошибки	Убедитесь, что входной сигнал подаётся правильно		