





Набор управления станком EM57-100-3




Источник питания
ИМПУЛЬСНЫЙ 600W-5-24-46


Дампер




Шаговый двигатель ST57-100



Шпиндель
фрезерный



Драйвер
шагового
двигателя EM705




Ноль Фаза




Шпиндель
фрезерный



Компьютер



Кабель
LPT DB25-MF



Плата
КОММУТАЦИИ
StepMaster

Датчик
ИНДУКТИВНЫЙ
SN04-N

